

^{インテリジェントスイッチ} BS-2024GM リファレンスガイド

このたびは、弊社製インテリジェントスイッチ BS-2024GM をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

本書は、メニューインタフェース、CLIコマンドについて説明しています。必要に応じてお読みください。

- ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。
- BUFFALO™ は、株式会社バッファローの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 本書では™、®、© などのマークは記載していません。
- ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
- ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一ご不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
- ■本製品は一般的なオフィスや家庭の OA 機器としてお使いください。万一、一般 OA 機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
 ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用し
 - ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 ・一般 OA 機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使
- 用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 ■ 本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
- ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
- 本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載 された取扱方法に違反する使用はお止めください。
- ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねま
- すのであらかじめご了承ください。
 ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
- ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

目次

1	初期設定5
	IP アドレスの設定5設定画面へログインする前に5ログインする7IP アドレスの設定8設定の保存9
2	メニューインタフェース11
	メニューインタフェースの操作 11 メニューインタフェースへのアクセス 11 メニューインタフェースの見方 11 メニュー階層 12 General Info メニュー 14 Basic Config. メニュー 16 Advanced Config. メニュー 17 Tools メニュー 18 Execute CLI メニュー 19
3	コマンドラインインタフェース21
	コマンドラインインタフェースの操作 21 コマンドラインインタフェースへのアクセス 21 CLI コマンドの入力 22 コマンド一覧 25 一般的なコマンド 31 enable 31 configure 31 interface Ethernet 32 Interface vlan 32 exit 33 ping 33 logout 34 mode 34 disable 35 end 35 show running-config 36 copy tftp image 37

	copy tftp running-config	38
	copy running-config tftp	39
	copy running-config startup-config	40
SN	IMP コマンド	41
	snmp-server agent	
	snmp-server location	42
	snmp-server contact	43
	snmp-server community	44
	snmp-server host	45
	snmp-server enable traps linkupdown	46
	snmp-server enable traps snmp authentication	46
	show snmp	47
シ	ステム管理コマンド	48
	ip http server	
	show ip http server	49
	hostname	49
	show sys-info	50
	console inactivity-timer	51
	show console	52
	telnet-server enable	53
	telnet-server inactivity-timer	53
	show telnet server	54
	username	55
ΙP	コマンド	56
	ip address	
	ip address dhcp	56
	ip default-gateway	57
	ip address renew	57
	show ip conf	58
	ip-filter	59
	ip-filter address	60
1	· ンタフェースコマンド	61
	shutdown	
	speed-duplex	62
	flow-control	63
	show interface info	64
	show interface counters Ethernet	65
	show interface counters errors Ethernet	66
	port monitor	
	show monitor	68
	storm-control threshold	
	storm-control broadcast	
	storm-control multicast	
	storm-control unicast	

show storm-control	
リンクアグリゲーションコマンド	72
trunk	72
show trunk	
MAC アドレスコマンド	74
mac-address-table static	74
mac-address-table secure	75
mac-address-table aging-time	76
show mac-address-table aging-time	76
show mac-address-table mac	77
show mac-address-table interface	78
show mac-address-table vlan	
show mac-address-table static	80
show mac-address-table secure	81
スパニングツリーコマンド	
spanning-tree version	
no spanning-tree enable	
spanning-tree priority	
spanning-tree max-age	
spanning-tree hello-time	
spanning-tree forward-time	
spanning-tree shutdown	
spanning-tree port-priority	
spanning-tree cost	
show spanning-tree configuration	
IGMP スヌーピングコマンド	
ip igmp snooping enable	
ip igmp snooping aging-time	
show ip igmp snooping conf	
show mac-address-table multicast	
show ip igmp snooping mrouter	91
VLAN コマンド	
name	
member	
management	
no interface	
untagged	
PVID	
frame-type	95
vlan learning	
show vlan	
show vlan port	
show vlan vlan-by-port	

QoS コマンド	
mls qos	
qos ip-enable	100
priority-queue cos-map	
default-priority	102
tos	
dscp	103
show tos	
show dscp	
show mls qos	
show priority-queue cos-map	107
qos	
qos method	
wrr-queue	
show gos method	
ポートセキュリティコマンド	
dot1x nas-id	112
dot1x termination-action	112
dot1x port-control	
dot1x re-authentication	
dot1x timeout re-authperiod	
dot1x timeout tx-period	
dot1x init	
show dot1x	
認証サーバコマンド(RADIUS)	
radius-server host	117
show radius-server	
SNTP コマンド	
sntp server	119
sntp poll-interval	
sntp daylight-saving	
sntp timezone	
show sntp	
システムログコマンド	
syslog enable	124
syslog server-ip	
syslog header-info	
syslog type config	
syslog type authentication	
syslog type system	
syslog type device	
show syslog	
show syslog config	
syslog clear	
Gyolog oldar	100



初期設定

IP アドレスの設定

本製品のIPアドレスを設定する手順を説明します。 設定画面への接続方法は、次の3通りがあります。

- ・コンソール接続(ハイパーターミナル)
- ネットワーク接続(TELNET)
- ネットワーク接続(Web ブラウザ)

本書では、「コンソール接続(ハイパーターミナル)」と「ネットワーク接続(TELNET)」での手順を説明いたします。

Web ブラウザから接続する場合は、「導入ガイド」を参照してください。

設定画面ヘログインする前に

設定画面にログインする前に、準備が必要です。次の手順で準備をおこなってください。 「コンソール接続(ハイパーターミナル)」と「ネットワーク接続(TELNET)」で手順がことなります。該当する項目をご覧ください。

コンソール接続(ハイパーターミナル)

- 1 本製品と設定用コンピュータ(または VT100 互換ターミナル)を、付属のシリアルケーブルで接続します。
- 2 ターミナルソフトを次のとおりに設定し、スイッチにアクセスします。
 - 接続方法: COM1 など
 - データレート: 9600bps
 - データビット:8
 - ストップビット: 1
 - パリティ:なし
 - フロー制御:なし
 - エミュレーション設定: VT100 (または自動検出)
 - キーの使いかた (ハイパーターミナル使用時): ターミナルキー

第1章 初期設定

3 ターミナルが適切にセットアップできたら、「Login Menu」画面が表示されます。 文字が表示されない場合は <Enter> を押してください。



ネットワーク接続(TELNET)

- **1** スイッチの 100BASE-TX/10BASE-T ポートと、設定用のコンピュータを UTP/STP ケーブルで接続します。
- 2 設定用コンピュータの IP アドレスを適切な値に設定します。

□メモ スイッチのデフォルトの IP アドレスは、192.168.1.254 (255.255.255.0) です。


3 TELNET を使ってネットワーク上からログインします。 正しく接続されると「Login menu」が表示されます。

△注意 スイッチは同時に 4 つの TELNET セッションをサポートします。

ログインする

本製品へログインするときは、ユーザ名とパスワードを入力します。 デフォルトのユーザ名、パスワードは次のとおりです。

- ユーザ名 :admin
- パスワード: (何も設定されていません)
- **1** Login: に admin と入力し、<Enter> を押します。
- Password: には何も入力しないで、<Enter> を押します(Password はデフォルトでは設定されていません)。 「Main Menu」が表示されます。



IP アドレスの設定

本製品の IP アドレスは、手動設定または DHCP による自動設定で設定をおこないます。

手動設定する

IP アドレスを割り当てる前に、ネットワーク管理者へ次の情報を確認してください。

- ・本製品用の IP アドレス
- ネットワークのサブネットマスク
- ネットワークのデフォルトゲートウェイ

次の場合を例に、IP アドレスを変更します。

本製品用の IP アドレス :192.168.2.10
 ネットワークのサブネットマスク :255.255.255.0
 ネットワークのデフォルトゲートウェイ :192.168.2.1

設定手順は次のとおりです。

- 1 λ
- **2** を押して、「[B]asic Config.」を選択します。 「Main Menu -> Basic Config.」が表示されます。
- **3** <|> を押して、「[I]P Config.」を選択します。
 「Basic Config. -> [I]P Config.」が表示されます。
- **4** <|> を押して、「Set [I]P Address」を選択します。 「Enter IP address>」が表示されます。
- 5 192.168.2.10(スイッチ用の IP アドレス)を入力し、<Enter> を押します。
- **6** <M> を押して、「Set Subnet [M]ask」を選択します。 「Enter subnet mask>」が表示されます。
- **7** 255.255.255.0(ネットワークのサブネットマスク)を入力し、<Enter>を押します。「Command>」が表示されます。
- **8** <G> を押して、「Set Default [G]ateway」を選択します。 「Enter new gateway IP address>」が表示されます。
- 9 192.168.2.1(ネットワークのデフォルトゲートウェイ)を入力し、<Enter> を押します。
 - □メモ TELNET で接続したときは、「ホストとの接続が切断されました」と表示されま すので、TELNET の画面を閉じてください。
- **10** <Q> を 2 回押して、「[Q]uit to pervious menu」を選択します。「Main Menu」に戻ります。

DHCP サーバから自動取得する

DHCP サーバから IP アドレスなどを自動的に取得するための設定手順を説明します。

設定手順は次のとおりです。

- 1 λ
- **2** を押して、「[B]asic Config.」を選択します。 「Main Menu -> Basic Config.」が表示されます。
- **3** <|> を押して、「[I]P Config.」を選択します。
 「Basic Config. -> [I]P Config.」が表示されます。
- **4** <D> を押して、「Set [D]HCP Status」を選択します。 「Enable or Disable DHCP (E/D)>」が表示されます。
- **5** <E> を押します。
 - ■メモ TELNET で接続したときは、「ホストとの接続が切断されました」と表示されま すので、TELNET の画面を閉じてください。
- **6** <Q> を 2 回押して、「[Q]uit to pervious menu」を選択します。「Main Menu」に戻ります。

設定の保存

スイッチの設定を変更したときは、設定内容をフラッシュメモリに保存する必要があります。保存しないと、スイッチを Reset (再起動) したときに、設定内容が失われます。 ここでは、メニュー形式の設定インタフェースを使って設定内容を保存する手順を説明します。

設定手順は次のとおりです。

- 1 スイッチにログインします。
- **2** <T> を押して、「[T]ools」を選択します。「Main Menu -> Tools」が表示されます。
- **3** <S> を押して、「[S]ave Config.」を選択します。 「Save current configuration?(Y/N)>」が表示されます。
- **4** < Y > を押します。設定内容が保存されます。

正常に保存されると、

「Saving configuration to flash is successful, press any key to continue...」と表示されます。何かキーを押すと終了します。

5 <Q> を押して、「[Q]uit to pervious menu」を選択します。 「Main Menu」に戻ります。 第1章 初期設定

MEMO

メニューインタフェース

メニューインタフェースの操作

ここでは、メニューインタフェースの使い方を説明します。

メニューインタフェースへのアクセス


スイッチの設定は、コンソール接続またはネットワーク接続(TELNET) でつないだ設定用のコンピュータを使って、メニューインタフェースから設定できます。

□メモ ログイン手順に関しては、「第1章 初期設定」(P.5) を参照してください。

メニューインタフェースの見方

メニューインタフェースでは、次のような画面が表示されます。

メニュータイトル メニューの名称が表示されます。 設定メニュー それぞれのメニューの設定できる項目が 表示されます。



メニュー階層

メニューインタフェースのメニュー構成は、次のとおりです。各メニューの説明は、それぞれのページおよび対応する WEB インターフェースの説明(付属マニュアル「導入ガイド Web 設定インタフェース」)を参照してください。

ニューインターフェースのメニュー構	成 対応する WEB インターフェースのメニュー項目
General Info(14 ページ)	システム情報
Basic Config. (16 ページ)	基本設定
Admin. Config.	システム情報設定
IP. Config.	IP アドレス設定
SNMP Config.	
SNMP Config.	SNMP 設定
Trap Config.	SNMP トラップ受信設定
Individual Trap Config.	SNMP トラップイベント設定
Port Config.	ポート設定
System Security.	システムセキュリティ
Set Console UI Time Out	システムセキュリティ
Set Telnet UI Time Out	システムセキュリティ
Enable/Disable Telnet Server	システムセキュリティ
Enable/Disable SNMP Agent	システムセキュリティ
Web Server Status	システムセキュリティ
Change Local User Name	ユーザ名 / パスワード
Change Local Password	ユーザ名 / パスワード
Forwarding DB	
Static Table	スタティック MAC アドレステーブル
Mac Table - Sort by PORT	MAC アドレステーブル (ポート順)
Mac Table - Sort by MAC	MAC アドレステーブル (MAC アドレス順)
Mac Table - Sort by VID	MAC アドレステーブル (VLAN ID 順)
SNTP Config.	SNTP 設定
Advanced Config. (17 ページ)	詳細設定
VLAN Config.	
VLAN Table Config.	VLAN テーブル設定
VLAN Port Config.	VLAN ポート設定

Set Status	CoS キューマッピング
Set Priority-Traffic Class Mapping	CoS キューマッピング
Scheduling Method Config.	キュースケジューリング設定
Untagged Packets Priority	ポート優先度設定
Set DSCP/TOS Type	レイヤー 3 優先度設定
DSCP Config.	レイヤー3優先度設定
TOS Config.	レイヤー3優先度設定
Port Security Config.	
Radius	認証サーバ設定
802.1x	認証ポート設定
Secure MAC Addresses	MAC アドレスフィルタリング設定
Frunk Config.	トランク設定
Storm Control Config.	ストームコントロール設定
Port Monitoring	ミラーリング設定
STP Config.	STP 設定/STP ポート設定
GMP Snooping Config.	
IGMP Snooping Config.	IGMP スヌーピング設定
Show Router Port Table	IGMP ルータポートテーブル
P Filtering Config.	システムセキュリティ
「ools(18 ページ)	管理
Firmware Upgrade (TFTP)	ファームウェア更新 (TFTP)
Transfer Configuration (TFTP)	設定のバックアップ / 復元 (TFTP)
System Reboot	再起動
Save Configuration	スタートアップ設定保存
Statistics	統計情報
System Log	ログ情報 /Syslog 転送
Ping	_
Execute CLI(19 ページ)	コマンドラインインタフェース

General Info メニュー

この画面では、本製品のシステム情報が表示されます。



パラメータ	説明
System Up Time	本製品の稼働時間が表示されます。
Boot Code Version/Date	ブートコードのバージョンと日付が表示されます。
Runtime Code Version/Date	ファームウェアのバージョンと日付が表示されます。
Hardware Information	ハードウェア情報が表示されます。
DRAM Size	システムメモリのサイズが表示されます。
Fixed Baud Rate	シリアルポートの通信速度が表示されます。
Flash Size	フラッシュメモリのサイズが表示されます。
Administration Information	システム管理情報が表示されます。
System Name	本製品に割り当てられた名前が表示されます。
System Location	本製品が設置されている場所が表示されます。
System Contact	本製品の管理者名が表示されます。
System Address Information	システムアドレス情報が表示されます。
MAC Address	本製品の MAC アドレスが表示されます。

パラメータ	説明
IP Address	本製品の IP アドレスが表示されます。
Subnet Mask	本製品のサブネットマスクが表示されます。
Default Gateway	本製品のデフォルトゲートウェイが表示されます。
DHCP Mode	DHCP クライアントが有効か無効かが表示されます。

Basic Config. メニュー

この画面では、システムの基本的な設定を行います。



パラメータ	説明
Admin. Config.	ユーザ情報を設定します。
IP Config.	本製品の IP アドレスなどを設定します。
SNMP Config.	SNMP の設定を行います。
Port Config.	ポートの設定を行います。
System Security	システム管理機能の設定を行います。
Forwarding DB	MAC テーブルを設定します。
SNTP Config.	SNTP 情報を設定します。

□メモ 詳細な設定項目の説明については、付属マニュアル「導入ガイド Web 設定インタフェース」を参照してください。

Advanced Config. メニュー

この画面では、システムの詳細な設定を行います。



パラメータ	説明
VLAN Config.	VLAN 情報を設定します。
Queue Mapping	QoS 情報を設定します。
Port Security Config.	ポートセキュリティの設定をおこないます。
Trunk Config.	VLAN トランクを設定します。
Strom Control	ストームコントロールの設定を行います。
Port Monitoring	ポートのモニタリングを行います。
MSTP Config.	スパニングツリーの設定を行います。
IGMP Snooping Config.	IGMP スヌーピングの設定を行います。
IP Filtering Config.	IP フィルタの設定を行います。

□メモ 詳細な設定項目の説明については、付属マニュアル「導入ガイド Web 設定インタフェース」を参照してください。

Tools メニュー

システムの更新およびシステムの統計情報の確認を行います。



パラメータ	説明
Firmware Upgrade	ファームウェアを更新します。
Transfer Configuration	設定ファイルを更新します。
System Reboot	システムを再起動します。
Save Config.	設定内容を保存します。
Statistics	統計情報が表示されます。
System Log	イベント情報が表示されます。
Ping	特定のコンピュータがネットワークに接続されているか確 認します。

□メモ 詳細な設定項目の説明については、付属マニュアル「導入ガイド Web 設定インタフェース」を参照してください。

Execute CLI メニュー

コマンドラインインタフェースの起動し、コマンドを入力します。



第2章 メニューインタフェース

MEMO

コマンドラインインタフェース

コマンドラインインタフェースの操作

ここでは、コマンドラインインタフェース(CLI)の使い方を説明します。本製品は、コマンドラインインタフェースから CLI コマンドのキーワードやパラメータを入力して設定できます。

コマンドラインインタフェースへのアクセス

本製品は、コンソール接続またはネットワーク接続(TELNET)でつないだ設定用のコンピュータを使って、コンソールプロンプト上からCLIコマンドのキーワードやパラメータを入力して設定できます。

コンソールプロンプトを表示させる手順は次のとおりです。

1 本製品にログインします。

Login に「admin」を入力し、<Enter> を押します(Password はデフォルトでは設定されていません)。

「Main Menu」が表示されます。

□メモ ログイン手順に関しては、「第1章初期設定」(P.5)を参照してください。

2 <E>キーを押して、「[E]xecute CLI」を選択します。 コンソールプロンプトが表示されます。



「▶★・Telnet を使用して、同時に最大4つのセッションを持つことができます。

CLI コマンドの入力

ここでは CLI コマンドの入力のしかたについて説明します。

キーワードと引数

CLI コマンドとは一連のキーワードと引数からなります。

キーワードはコマンドを確定し、引数は設定パラメータを指定します。

例えば、"show interfaces counters ethernet 5" というコマンドでは、"show interfaces counters" はキーワードで、"ethernet" はインタフェースの種類を指定する引数、"5" はポートを指定する引数です。

コマンドは次のように入力することができます。

簡単なコマンドを1つ入力する場合には、コマンドキーワードを入力します。

複数のコマンドを入力する場合には、各コマンドを必要とする順序で入力します。

例えば、特権モード(Privileged Exec モード)を有効にするためには、次のように入力します。

BS000D0BA20082>enable BS000D0BA20082#

パラメータを必要とするコマンドを入力する場合には、 コマンドキーワードのあとに必要なパラメータを入力します。

例えば、管理者用のパスワードを設定する場合には、次のように入力します。

BS000D0BA20082(config) # username admin

Enter old password:

Enter new password: ******

Enter new password again: ******

BS000D0BA20082(config)#

コマンドの省略

コマンドラインインタフェースでは、あるコマンドを確定するために最低限必要な文字数からコマンドのキーワードを認識します。

例えば、"config" というコマンドを "con" と入力するだけで使うことができます。

コマンドの補完

コマンドラインインタフェースでは、あるコマンドの入力を途中でやめて <Tab> を押すと、キーワードの残りの文字を2つ以上の意味にとれる直前の部分まで補完入力します。

例えば"logout"では、logと入力して<Tab>を押すと、"logout"の部分までのコマンドが補完されます。

コマンドに関するヘルプ

"?"マークを入力すると、キーワードやパラメータの説明を一覧表示させることができます。

コマンドの表示

コマンドプロンプトで "?" を入力すると、システムは現在のコマンドクラス (Normal Exec または Privileged Exec) または設定クラス (グローバル、インタフェース、ライン、または VLAN データベース) のための第一レベルのキーワードを表示します。その他に、特定のコマンド用の有効なキーワードを表示させることもできます。

例えば、"show?"というコマンドで次のような利用可能なshowコマンドが表示されます。

```
BS000D0BA20082# show ?
                    To show console information
 console
                   To show cos mapping
COS
 default-priority To show port default priority
                   To show dot1x information
                   To show interface information
 interface
                    To show IP information
 mac-address-table To show FDB config/MAC address table
                    To show OoS information
 monitor
                    To show port monitor information
\hbox{priority-queue} \qquad \hbox{To show priority queuec and CoS map information}
                   To show scheduling method information
radius-server To show RADIUS server information running-config To show current configuration
 snmp
                   To show snmp information
                   To show sntp information
 sntp
 spanning-tree To show spanning tree information storm-control To show storm control information
 sys-info
                   To show system information
                   To show system log
 sysloq
 telnet-server
                   To show telnet server information
                   To show tos mapping
                   To show trunk information
 trunk
                    To show VLAN information
vlan
BS000D0BA20082#
```

コマンドの取り消し

多くの設定コマンドは、キーワードに接頭辞の "no" をつけて入力することによってコマンドの実行を取り消したり、設定をデフォルト値に戻すことができます。

コマンドモードについて

コマンドセットは Exec クラスと Configuration クラスに分けられます。

Exec クラスのコマンドは、一般的にシステム状態の表示、統計カウンタのクリアを行います。

Configuration クラスのコマンドは、インタフェースのパラメータの変更、特定のスイッチ機能の切り替えを行います。

これらのクラスはさらに異なるモードに分けられます。選択したモードによって利用できるコマンドが異なります。

プロンプトで "?" マークを入力すると、いつでも現在のモードで利用できるコマンドのリストを表示させることができます。

次の表はコマンドのクラスと、それぞれ関連するモードを示しています。

クラス	モード
Exec	Normal(ユーザモード) Privileged(特権モード)
Configuration(※)	Global Interface

(※)Configuration クラスのいずれかのモードにアクセスするためには、特権モード (Privileged Exec モード)に入っている必要があります。

Exec コマンド

新たなコンソールセッションを開始すると、スイッチは Normal Exec コマンドモード (ユーザモード) にログインします。ユーザモードから特権モード (Privileged Exec モード) に移動するには enable コマンドを使います。

Configuration コマンド

Configuration コマンドは、本製品の設定を変更するために利用される特権モードのコマンドです。 特権モード(Privileged Exec モード)から移動するには config コマンドを使います。

プロンプトが "BS000D0BXXXXXXX(config)#" に変わり、すべての Global Configuration コマンドへの アクセス権が得られます。特権モードに戻るには exit コマンドまたは end コマンドを使います。

Configuration コマンドは、次の2つのモードに分けられます。

• Global Configuration : このモードのコマンドはシステムレベルの設定を変更します。

hostname や snmp-server community などのようなコマンドがあります。

• Interface Configuration :このモードのコマンドはポートの設定を変更します。

speed-duplex や shutdown などのコマンドがあります。

これらのコマンドは実行中の設定を変更するだけで、再起動すると設定を失います。 実行中の設定をフラッシュメモリに保存するためには、 $copy\ running-config\ startup-config\ コマンドを使います。$

コマンド一覧

コマンドラインインタフェースでのコマンドの一覧は、次のとおりです。各コマンドの説明は、それぞれのページを参照してください。

-般的なコマンド	1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	D.C.
enable	コマンドモードを「User EXEC」から「Privileged EXEC」に変更します。	P.31
configure	「Global Configuration (config)」コマンドモードに入ります。	P.31
interface Ethernet	「Interface Configuration (config-if)」コマンドモードに入ります。	P.32
Interface vlan	「VLAN Configuration (config-vlan)」コマンドモードに入ることができます。	P.32
exit	現在のモードを終了して直前のモードに戻ります。	P.33
ping	ネットワーク上の機器が通信可能な状態かどうか確認 します。	P.33
logout	CLI セッションからログアウトし、コンソールインタフェースの「Main Menu」に戻ります。	P.34
mode	現在のコマンドモードとその下位のコマンドモードを 表示します。	P.34
disable	UserEXEC モードに戻ります。	P.35
end	PrivilegedEXEC モードに戻ります。	P.35
show running-config	現在の設定内容を表示します。	P.36
copy tftp image	TFTP サーバからファームウェアをダウンロード (バージョンアップ)します。	P.37
copy tftp running-config	TFTP サーバから設定ファイルのダウンロード(復元)をおこないます。	P.38
copy running-config tftp	現在の設定内容を TFTP サーバに設定ファイルとして 保存します。	P.39
copy running-config startup-config	現在の設定内容をフラッシュに保存し、次回電源投入 時に同じ内容で起動するように設定します。	P.40
SNMP コマンド		
snmp-server agent	SNMP 機能を有効または無効にします。	P.41
snmp-server location	システムのロケーションを設定します。一般的には本 製品が置かれる場所を入力します。	P.42
snmp-server contact	本製品の管理者情報を設定します。一般的には本製品 の管理者名を設定します。	P.43
snmp-server community	コミュニティ名を設定します。共通のコミュニティ名 を持つ SNMP マネージャからのみ本製品の MIB 情報 を取得できます。	P.44
snmp-server host	SNMPトラップを設定します。トラップを有効にすると本製品がトラップサーバにログ情報を送信します。	P.45

snmp-server enable traps linkupdown	リンクアップ / ダウンのトラップ通知を有効または無 効にします。	P.46
snmp-server enable traps snmp authentication	SNMP 認証失敗のトラップ通知を有効または無効にします。	P.46
show snmp	SNMP に関する情報を表示します。	P.47
システム管理コマンド		
ip http server	Web ブラウザから本製品へのアクセスを有効または 無効にします。no を付けると無効になります。	P.48
show ip http server	Web ブラウザから本製品へのアクセスが有効か無効かを表示します。	P.49
hostname	スイッチ名を設定します。	P.49
show sys-info	システムの詳細情報を表示します。	P.50
console inactivity-timer	コンソールのタイムアウト時間を指定できます。ここで指定した時間ユーザからの入力がないと自動的にログアウトします。	P.51
show console	コンソール接続の状態を表示できます。タイムアウト 時間、サービスの有無を表示します。	P.52
telnet-server enable	Telnet サーバへのアクセスを有効または無効に設定します。	P.53
telnet-server inactivity- timer	Telnet サーバのタイムアウト時間を設定します。ここで指定した時間ユーザからの入力がないと自動的にログアウトします。	P.53
show telnet server	telnet 接続の状態を表示します。タイムアウト時間、 サービスの有無を表示します。	P.54
username	システムにログインするためのユーザ名とパスワード を指定します。	P.55
IPコマンド		
ip address	システムの IP アドレスとサブネットマスクを指定し ます。	P.56
ip address dhcp	DHCP サーバから IP アドレスを取得することを有効 または無効に設定します。	P.56
ip default-gateway	システムの IP アドレスとサブネットマスクを設定し ます。	P.57
ip address renew	DHCP サーバから取得した IP アドレスを更新します。	P.57
show ip conf	IP 設定情報を表示します。以下の項目が表示されます。 ・MAC アドレス ・IP アドレス ・サブネットマス	P.58
	ク ・デフォルトゲートウェイ ・DHCP モード	
ip-filter	IP フィルタの有効/無効を設定します。指定された 範囲の IP アドレスのみネットワーク経由で本製品の 管理インターフェースにアクセスすることができま す。	P.59
ip-filter address	IP フィルタを適用する IP アドレスの範囲を設定します。ここで指定された範囲の IP のみネットワーク経由で本製品の管理 I/F にアクセスすることができます。	P.60

(ンタフェースコマンド		
shutdown	ポートの使用を有効または無効に設定します。	P.6
speed-duplex	ポート通信の速度とデュプレックスモードを設定します。	P.63
flow-control	ポートのフロー制御を有効または無効に設定します。	P.6
show interface info	ポート情報を表示します。表示する情報は以下の通りです。 ・トランクポート ・タイプ ・状態 ・リンクの有 無 ・現在のモード ・フローコントロールの有無	P.64
show interface counters Ethernet	フレームの統計情報を表示します。	P.6
show interface counters errors Ethernet	エラーフレームの統計情報を表示します。	P.6
port monitor	ほかのポートからトラフィックをモニタするように ポートを設定します。	P.6
show monitor	ポートのモニタ情報を表示します。表示できる情報は 以下の通りです。	P.6
storm-control threshold	ストームコントロールのレートを設定します。	P.6
storm-control broadcast	ポートのブロードキャストストームコントロールの有 効/無効を設定します。	P.6
storm-control multicast	ポートのマルチキャストストームコントロールの有効 /無効を設定します。	P.6
storm-control unicast	ポートの宛先不明ユニキャスト(DLF)ストームコントロールの有効/無効を設定します。	P.7
show storm-control	ストームコントロールのステータスを表示します。表示される情報は以下の通りです。 ・DLF ストームコントロールの有無 ・マルチキャストストームコントロールの有無 ・ブロードキャストストームコントロールの有無 ・スレッショルド(しきい値)	P.7
ーンクアグリゲーションコ	マンド	
trunk	トランクグループを追加または削除できます。	P.7
show trunk	トランクの情報を表示します。	P.7
IAC アドレスコマンド		
mac-address-table static	MAC アドレステーブルを静的に設定します。	P.7
mac-address-table secure	MAC アドレスフィルタを設定します。本コマンドにより特定のポートに MAC アドレスを登録した場合、登録された MAC アドレスをソース MAC アドレスにもつフレームのみ転送されそれ以外のフレームは破棄します。	P.7
mac-address-table aging- time	MAC アドレス学習のエージング時間を設定します。	P.7
show mac-address-table aging-time	MAC アドレス学習のエージング時間を表示します。	P.7
show mac-address-table mac	MAC アドレステーブルを表示します。	P.7

	show mac-address-table interface	MAC アドレステーブルをポート別に表示します。	P.78
	show mac-address-table vlan	MAC アドレステーブルを VLAN 別に表示します。	P.79
	show mac-address-table static	静的に設定した MAC アドレステーブルを表示します。	P.80
	show mac-address-table secure	MAC アドレスフィルタを設定します。本コマンドにより特定のポートに MAC アドレスを登録した場合、登録された MAC アドレスをソース MAC アドレスにもつフレームのみ転送されそれ以外のフレームはドロップします。	P.81
	スパニングツリーコマンド		
	spanning-tree version	スパニングツリーを有効にします。	P.82
	no spanning-tree enable	スパニングツリーを無効にします。	P.82
	spanning-tree priority	ブリッジの優先度を設定します。	P.83
	spanning-tree max-age	最大エージング時間を設定します。	P.84
	spanning-tree hello-time	Hello パケットの送信間隔時間を設定します。	P.84
	spanning-tree forward- time	本製品が状態を変更するまでに待機する時間を設定し ます。	P.85
	spanning-tree shutdown	各ポートでスパニングツリーを有効または無効にでき ます。	P.85
	spanning-tree port-priority	各ポートの優先度を設定します。	P.86
	spanning-tree cost	各ポートのパスコストを設定できます。	P.86
	show spanning-tree configuration	スパニングツリーの設定内容を表示します。	P.87
I	GMP スヌーピングコマン l		
	ip igmp snooping enable	IGMP スヌーピングを有効または無効に設定します。	P.88
	ip igmp snooping aging- time	IGMP スヌーピングで学習したルータおよびホストの エージング時間を設定します。	P.89
	show ip igmp snooping conf	IGMP スヌーピングの設定情報を表示します。表示される情報は以下の通りです。	P.90
	show mac-address-table multicast	学習したマルチキャストアドレスの情報を表示しま す。	P.90
	show ip igmp snooping mrouter	学習したマルチキャストルータの情報を表示できま す。	P.91
١	/LAN コマンド		
	name	VLAN に名前をつけます。	P.92
	member	新規 VLAN を作成またはシステム内の既存 VLAN を 修正できます。	P.92
	management	指定の VLAN をマネージメント VLAN に指定します。マネージメント VLAN に指定された VLAN グループに属するパソコンは本製品の管理インターフェースにアクセスできます。	P.93
	no interface	既存の VLAN を削除します。	P.93
1			

untagged	ポートをアンタグメンバに設定します。	P.94
PVID	PVID を設定します。受信したアンタグフレームは、 PVID で指定された値の VLAN グループに所属しま す。	P.94
frame-type	ポートの受信するフレームタイプを設定します。	P.95
vlan learning	MAC アドレス学習方式を設定します。	P.96
show vlan	VLAN 情報を表示します。	P.97
show vlan port	ポートの PVID と受信フレームタイプの情報を表示します。	P.98
show vlan vlan-by-port	ポートの所属する VLAN の情報を表示します。	P.99
loS コマンド		
mls qos	QoS を有効または無効にします。	P.100
qos ip-enable	DSCP/TOS に基づく優先度制御を有効又は無効にします。	P.100
priority-queue cos-map	802.1p に基づく 8 段階のフレームプライオリティ (CoS 値) を 4 つのトラフィッククラス(プライオリ ティキュー)にマッピングします。	P.101
default-priority	アンタグフレームに適用するデフォルトの優先度を設 定します。	P.102
tos	TOS をトラフィッククラスにマッピングします。	P.102
dscp	DCSP をトラフィッククラスにマッピングします。	P.10
show tos	TOS にマッピングされたトラフィッククラス(プライオリティキュー)表示します。	P.10
show dscp	DCSP にマッピングされたトラフィッククラス(プラ イオリティキュー)表示します。	P.10
show mls qos	QoS が有効かどうかを表示します。	P.10
show priority-queue cos- map	QoS 情報を表示できます。CoS 値とトラフィッククラス(プライオリティキュー)の対応が表示されます。	P.10
qos	処理に TOS を使用するか、DSCP を使用するかを設 定します。	P.108
qos method	キューのスケジューリング方法を設定します。	P.109
wrr-queue	WRR の比率を設定します。	P.110
show qos method	現在のキュースケジューリングの方法を WRR の比率 を表示します。	P.11
ポートセキュリティコマン	ř	
dot1x nas-id	NAS ID を設定します。	P.112
dot1x termination-action	Termination-Action 属性に従うか従わないかを設定します。	P.112
dot1x port-control	各ポートでポートセキュリティ機能を有効 / 無効に設定します。	P.11

dot1x timeout re- authperiod	再認証の時間を設定します。	P.11
dot1x timeout tx-period	EAP-request/identity フレームの送信間隔を設定します。	P.11
dot1x init	認証済みのポートの状態を未認証の状態に戻し、再度 認証プロセスを実行します。	P.11
show dot1x	ポートセキュリティに関する情報を表示します。	P.11
図証サーバコマンド(RAD	DIUS)	
radius-server host	認証サーバ(RADIUS サーバ)を設定します。	P.11
show radius-server	認証サーバ(RADIUS サーバ)の情報を表示します。	P.11
NTP コマンド		
sntp server	SNTP サーバの設定をおこないます。	P.11
sntp poll-interval	SNTP オペレーションのポーリング間隔を設定します。ここで指定された時間間隔で時刻の取得を行います。	P.11
sntp daylight-saving	タイムゾーンが適用される場合に、夏時間調整を有効 または無効にします。	P.12
sntp timezone	タイムゾーンを設定します。	P.12
show sntp	インタフェースの SNTP 設定情報を表示します。	P.12
ノステムログコマンド		
syslog enable	syslog 転送機能を有効 / 無効にします。	P.12
syslog server-ip	syslog サーバの IP アドレスを設定します。	P.12
syslog header-info	転送する syslog メッセージに付加する情報を設定します。	P.12
syslog type config	syslog サーバに転送する Configuration(設定)メッセージを指定します。	P.12
syslog type authentication	syslog サーバに転送する authentication(認証)メッセージを指定します。	P.12
syslog type system	syslog サーバに転送する system(システム)メッセー ジを指定します。	P.12
syslog type device	syslog サーバに転送する device(デバイス)メッセー ジを指定します。	P.12
show syslog	スイッチのシステムログを表示します。	P.12
show syslog config	システムログサーバの情報を表示します。	P.12
syslog clear	すべてのシステムログを削除します。	P.13

一般的なコマンド

enable

コマンドモードを「User EXEC」から「Privileged EXEC」に変更します。

【コマンドの構文】

enable

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

User EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082>enable BS000D0BA20082#

configure

「Global Configuration (config)」コマンドモードに入ります。

【コマンドの構文】

configure

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# configure BS000D0BA20082(config)#

interface Ethernet

「Interface Configuration (config-if)」コマンドモードに入ります。

【コマンドの構文】

interface Ethernet <port>

【パラメータ】

<port>

ポート番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# interface Ethernet 1
BS000D0BA20082(config-if)#
```

Interface vlan

「VLAN Configuration (config-vlan)」コマンドモードに入ることができます。

【コマンドの構文】

interface vlan <vlan>

【パラメータ】

<vlan>

VLAN 番号を指定します。(1~4094 まで)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# interface vlan 1
BS000D0BA20082(config-vlan)#
```

exit

現在のモードを終了して直前のモードに戻ります。

【コマンドの構文】

exit

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

All command mode

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082#exit
BS000D0BA20082>
```

BS000D0BA20082(config-if)#exit BS000D0BA20082(config)#

ping

ネットワーク上の機器が通信可能な状態かどうか確認します。

【コマンドの構文】

ping <ip>

【パラメータ】

 $\langle ip \rangle$

IP アドレスを指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082# ping 192.168.1.48
Reply from (192.168.1.48) time= 20 ms
Reply from (192.168.1.48) time= 40 ms
Reply from (192.168.1.48) time= 20 ms
Reply from (192.168.1.48) time= 20 ms
BS000D0BA20082#
```

logout

CLI セッションからログアウトし、コンソールインタフェースの「Main Menu」に戻ります。

【コマンドの構文】

logout

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

All command mode

mode

現在のコマンドモードとその下位のコマンドモードを表示します。

【コマンドの構文】

mode

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

All command mode

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082# mode
```

ENABLE : #

CONFIG : (config)#

IF_PORT : (config-if)#
IF_VLAN : (config-vlan)#

BS000D0BA20082#

disable

UserEXECモードに戻ります。

【コマンドの構文】

disable

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# disable BS000D0BA20082>

end

PrivilegedEXECモードに戻ります。

【コマンドの構文】

end

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# end BS000D0BA20082#

show running-config

現在の設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

show running-config

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Priviledged EXEC

```
BS000D0BA20082# show running-config
! -- start of configuration --
enable
configure
hostname BS000D0BA20082
snmp-server location "Not Defined"
snmp-server contact "Not Defined"
frame-type all
no shutdown
no flow-ctrl
name "Not Defined"
speed-duplex auto
default-priority 0
exit
1
! -- end of configuration --
BS000D0BA20082#
```

copy tftp image

TFTP サーバからファームウェアをダウンロード(バージョンアップ)します。

【コマンドの構文】

copy tftp <ipaddress> <filename> image

【パラメータ】

<ip-address> TFTP サーバの IP アドレスを指定します。ファームウェ

アのバージョンアップには別途 TFTP サーバが必要で

す。

<filename> ファームウェアファイルの名前を指定します。(半角英

数字、"-"(ハイフン)、"_"(アンダーバー)および"."

(ピリオド)を39文字まで)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# copy tftp 172.16.3.152 image.img image Image Downloading Status

Server: 192.168.1.48

File: BS2024GM_10015.rom
Action: Download Image File & Reset

Accion. Downtoad image rite & Keset

Protocol: TFTP

Retries Data received (Bytes)

0 878323

Downloading completed! Writing Image into flash...

- ※ ファームウェアのダウンロード中は、絶対に電源を落とさないでください。
- ※ 別途、TFTP サーバが必要です。

copy tftp running-config

TFTP サーバから設定ファイルのダウンロード(復元)をおこないます。

【コマンドの構文】

copy tftp <ipaddress> <filename> running-config

【パラメータ】

<ip-address> TFTP サーバの IP アドレスを指定します。設定ファイル

の復元には別途 TFTP サーバが必要です。

<filename> 設定ファイルの名前を指定します。(半角英数字、"-"

(ハイフン)、""(アンダーバー) および"."(ピリオド)

を 39 文字まで)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# copy tftp 172.16.3.152 config.txt running-config Please wait a minute.

2581 bytes data transferred!

BS000D0BA20082#

□メモ ・ 設定ファイルのダウンロード中は、絶対に電源を落とさないでください。

- 設定ファイルをダウンロードした後、copy running-config startup-config コマンドを実行しないと、設定が保存されません。
- 別途、TFTP サーバが必要です。

copy running-config tftp

現在の設定内容を TFTP サーバに設定ファイルとして保存します。

【コマンドの構文】

copy running-config tftp <ip-address> <filename>

【パラメータ】

<ip-address> TFTP サーバの IP アドレスを指定します。設定ファイル

の復元には別途 TFTP サーバが必要です。

<filename> 設定ファイルの名前を指定します。(半角英数字、"-"

(ハイフン)、""(アンダーバー)または"."(ピリオド)

を 39 文字まで)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082# copy running-config tftp 192.168.17.147 config.cfg
Prepare configuration file for uploading...
Done!
Config File Uploading Status
Server: 192.168.1.147
File:
       config.cfg
Action: Upload Configuration File
Protocol: TFTP
          Retries
                         Data Transmitted (Bytes)
           -----
            0
                                 12943
Configuration file uploading completed...
BS000D0BA20082#
```

※ 別途、TFTP サーバが必要です。

copy running-config startup-config

現在の設定内容をフラッシュに保存し、次回電源投入時に同じ内容で起動するように 設定します。

【コマンドの構文】

copy running-config startup-config

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# copy running-config startup-config Saving to startup-config...
BS000D0BA20082#

※ 設定を変更した場合は、本コマンドを実行してください。実行しないと本製品の電源を落とすと変更内容が消えてしまいます。

SNMP コマンド

snmp-server agent

SNMP 機能を有効または無効にします。

【コマンドの構文】

snmp-server agent no snmp-server agent

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
! Enable SNMP agent
BS000D0BA20082(config)# snmp-server agent
BS000D0BA20082(config)#

! Disable SNMP agent
BS000D0BA20082(config)# no snmp-server agent
BS000D0BA20082(config)#
```

※ 別途、SNMP モニタリングソフトが必要です。

snmp-server location

システムのロケーションを設定します。一般的には本製品が置かれる場所を入力します。

【コマンドの構文】

snmp-server location <string> no snmp-server location

【パラメータ】

<string>

本製品が設置されている場所を 50 文字以内(半角英数字、"-"(ハイフン) または"_"(アンダーバー)) で指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

!Set system location to "room_1"
BS000D0BA20082(config)# snmp-server location room_1
BS000D0BA20082(config)#

!Clean system location back to default value BS000D0BA20082(config)# no snmp-server location BS000D0BA20082(config)#

snmp-server contact

本製品の管理者情報を設定します。一般的には本製品の管理者名を設定します。

【コマンドの構文】

snmp-server contact <string> no snmp-server contact

【パラメータ】

<string>

本製品の管理者名を半角英数字、"-" (ハイフン) または"" (アンダーバー) 50 文字以内で指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

!Set system Contact Information "MIS_1"
BS000D0BA20082(config)# snmp-server contact MIS_1
BS000D0BA20082(config)#

!Clean system Contact Information to default BS000D0BA20082(config)# no snmp-server contact BS000D0BA20082(config)#

snmp-server community

コミュニティ名を設定します。共通のコミュニティ名を持つ SNMP マネージャからの み本製品の MIB 情報を取得できます。

【コマンドの構文】

snmp-server community <index> <community> <privilege> [<ip>]

【パラメータ】

<index> 識別番号を指定します (1-10)。

<community> コミュニティ名を半角英数字、"-"(ハイフン)または

""(アンダーバー)20文字以内で指定します。

<privilege> アクセスモードを指定します。

RO 読取り専用 RW 読取り/書込み

<ip><ip> 通信を許可する SNMP マネージャの IP アドレスを指定

します。0.0.0.0 を指定すると全ての SNMP マネージャ

と诵信可能です。

【デフォルト設定】

読取り専用アクセスのコミュニティ名として「public」が、読取り/書込みアクセスのコミュニティ名として「private」が設定されています。

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

!Set SNMP Read Community "public" in index-1 for all IP BS000D0BA20082(config)# snmp-server community 1 public RO BS000D0BA20082(config)#

!Set SNMP Write Community "private" in index-3 for IP 192.168.0.1 BS000D0BA20082(config)# snmp-server community 3 private RW 192.168.0.1 BS000D0BA20082(config)#

!Disable SNMP manager entry index-4
BS000D0BA20082(config)# no snmp-server community 4
BS000D0BA20082(config)#

※ デフォルトで読み書き可能なコミュニティ名「public」が設定されています。セキュリティ強化のためこのコミュニティ名は削除または変更されることをお勧めします。

snmp-server host

SNMPトラップを設定します。トラップを有効にすると本製品がトラップサーバに口グ情報を送信します。

【コマンドの構文】

snmp-server host <index> type <traptype> <ip> trap <string> no snmp-server host <index> type <traptype> <ip> trap <string>

【パラメータ】

<index> 識別番号を指定します (1-10)。

<traptype> v1 SNMP V1
v2 SNMP V2

<ip> <ip> SNMP トラップマネージャの IP アドレスを指定します。 <string> コミュニティ名を半角英数字、"-"(ハイフン)または

""(アンダーバー)20文字以内で指定します。

【デフォルト設定】

読取り専用アクセスのコミュニティ名として「public」が、読取り/書込みアクセスのコミュニティ名として「private」が設定されています。

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
! Add SNMP Trap Receiver ip 192.168.1.80 community "private" in index-10 BS000D0BA20082(config) # snmp-server host 10 type v1 192.168.1.80 trap private
BS000D0BA20082(config) #
```

BSUUUDUBAZUU8Z(CONIIG)#

! Delete SNMP Trap Receiver index-5 BS000D0BA20082(config)# no snmp-server host 5

BS000D0BA20082(config)#

snmp-server enable traps linkupdown

リンクアップ / ダウンのトラップ通知を有効または無効にします。

【コマンドの構文】

snmp-server enable traps <port-list> no snmp-server enable traps <port-list>

【パラメータ】

<port-list>

linkupdown トラップを有効にするポートを指定します。 (入力例 1-2、1,2,3、1,2,3-5 など)

【デフォルト設定】

全ポート有効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config) # snmp-server enable traps linkupdown 1-5 BS000D0BA20082(config) #

snmp-server enable traps snmp authentication

SNMP 認証失敗のトラップ通知を有効または無効にします。

【コマンドの構文】

snmp-server enable traps snmp authentication no snmp-server enable traps snmp authentication

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# snmp-server enable traps snmp authentication BS000D0BA20082(config)#

show snmp

SNMP に関する情報を表示します。

【コマンドの構文】

show snmp

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS000D0BA20082# show snmp						
anne .						
	Manager List		TD 7-1-1	Garage de la constant		
NO.		Privilege	IP Address	Community		
		Read-Write	0.0.0.0	private		
		Read-Only		public		
		Read-Only		1		
		Read-Only				
		Read-Only				
6	Disabled	Read-Only	0.0.0.0			
7	Disabled	Read-Only	0.0.0.0			
8	Disabled	Read-Only	0.0.0.0			
9	Disabled	Read-Only	0.0.0.0			
10	Disabled	Read-Only	0.0.0.0			
Trap F	Receiver Lis					
No.	Status	Type	IP Address	Community		
		v1	0.0.0.0			
2	Disabled	v1	0.0.0.0			
_	Disabled	v1	0.0.0.0			
	Disabled		0.0.0.0			
		v1	0.0.0.0			
	Disabled		0.0.0.0			
	Disabled	v1	0.0.0.0			
	Disabled		0.0.0.0			
	Disabled		0.0.0.0			
10	Disabled	v1	0.0.0.0			
Indivi	Individual Trap					
	SNMP Authentication Failure : Enabled					
Enable Link Up/Down Port : 1-26						
1 20						
BS000I	BS000D0BA20082#					

システム管理コマンド

ip http server

Web ブラウザから本製品へのアクセスを有効または無効にします。no を付けると無効になります。

【コマンドの構文】

ip http server no ip http server

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Global configuration

```
! Enable web server
BS000D0BA20082(config)# ip http server
BS000D0BA20082(config)#
```

```
! Disable web server
BS000D0BA20082(config)# no ip http server
BS000D0BA20082(config)#
```

show ip http server

Web ブラウザから本製品へのアクセスが有効か無効かを表示します。

【コマンドの構文】

show ip http server

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082# show ip http server

Web Server
-----enabled

BS000D0BA20082#
```

hostname

スイッチ名を設定します。

【コマンドの構文】

hostname <string>

【パラメータ】

<string>

スイッチ名を半角英数字、"-"(ハイフン)または"_"(アンダーバー)50文字以内で指定します。

【デフォルト設定】

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config)# hostname buffalo
BS000D0BA20082(config)#
```

show sys-info

システムの詳細情報を表示します。

【コマンドの構文】

show sys-info

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show sys-info

Runtime Code Version :1.00.05 / Jul 29 2005 09:47:35 Runtime Code Version :1.0.0.12 / Sep 9 2005 14:50:55

Hardware Information

DRAM Size :16MB
Fixed Baud Rate :9600bps
Flash Size :4MB

Administration Information

Switch Name :BS000D0BA20082
Switch Location :Not Defined
Switch Contact :Not Defined

System Address Information

MAC Address :00:0D:0B:A2:00:82
IP Address :192.168.1.254
Subnet Mask :255.255.255.0
Default Gateway :0.0.0.0

DHCP Mode :Disabled

BS000D0BA20082#

console inactivity-timer

コンソールのタイムアウト時間を指定できます。ここで指定した時間ユーザからの入力がないと自動的にログアウトします。

【コマンドの構文】

console inactivity-timer <min>

【パラメータ】

<min>

コンソールのタイムアウト時間を指定します。

【デフォルト設定】

5 (分)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# console inactivity-timer 5
BS000D0BA20082(config)#

show console

コンソール接続の状態を表示できます。タイムアウト時間、サービスの有無を表示します。

【コマンドの構文】

show console

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show console

Console UI Idle Timeout: 5 Min.

Console

_ _ _ _ _ _

Active

BS000D0BA20082#

telnet-server enable

Telnet サーバへのアクセスを有効または無効に設定します。

【コマンドの構文】

telnet-server enable no telnet-server enable

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
! Enable telnet server
BS000D0BA20082(config)# telnet-server enable
BS000D0BA20082(config)#
```

! Disable telnet server BS000D0BA20082(config)# no telnet-server BS000D0BA20082(config)#

telnet-server inactivity-timer

Telnet サーバのタイムアウト時間を設定します。ここで指定した時間ユーザからの入力がないと自動的にログアウトします。

【コマンドの構文】

telnet-server inactivity-timer <min>

【パラメータ】

<min>

telnet のタイムアウト時間を指定します $(1 \sim 60 \, \text{分})$ 。

【デフォルト設定】

5 (分)

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config)# telnet-server inactivity-timer 10
BS000D0BA20082(config)#
```

show telnet server

telnet 接続の状態を表示します。タイムアウト時間、サービスの有無を表示します。

【コマンドの構文】

show telnet server

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS000D0BA20082#

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show telnet server
Telnet UI Idle Timeout: 5 Min.
Telnet Server
-----enabled

username

システムにログインするためのユーザ名とパスワードを指定します。

【コマンドの構文】

username <string>

【パラメータ】

<string>

ユーザ名を半角英数字、"-" (ハイフン) または "_" (アンダーバー) 12 文字以内で指定します。

【デフォルト設定】

ユーザ名:「admin」 パスワード:なし

【コマンドモード】

Global configuration

```
! Set username "buffalo" password "buffalo"
BS000D0BA20082(config)# username admin

Enter old password:

Enter new password:******

Enter new password again:******

BS000D0BA20082(config)#
```

IPコマンド

ip address

システムの IP アドレスとサブネットマスクを指定します。

【コマンドの構文】

ip address <ip> <mask>

【パラメータ】

<ip><ip>IP アドレスを指定します。

<mask> サブネットマスクを指定します。

【デフォルト設定】

IP アドレス 192.168.1.254 サブネットマスク 255.255.255.0

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

!Set IP 172.16.5.151 mask 255.255.240.0
BS000D0BA20082(config)# ip address 172.16.5.151 255.255.240.0
BS000D0BA20082(config)#

ip address dhcp

DHCP サーバから IP アドレスを取得することを有効または無効に設定します。

【コマンドの構文】

ip address dhcp

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

!Set IP address use dhcp
BS000D0BA20082(config)# ip address dhcp
BS000D0BA20082(config)#

ip default-gateway

システムの IP アドレスとサブネットマスクを設定します。

【コマンドの構文】

ip address <ip-address>

【パラメータ】

<ip-address>

デフォルトゲートウェイの IP アドレスを指定します。

【デフォルト設定】

0.0.0.0

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# ip default-gateway 192.168.1.1 BS000D0BA20082(config)#

ip address renew

DHCP サーバから取得した IP アドレスを更新します。

【コマンドの構文】

ip address renew

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

!Renew IP address BS000D0BA20082(config)# ip address renew BS000D0BA20082(config)#

show ip conf

IP 設定情報を表示します。以下の項目が表示されます。

- ·MAC アドレス ·IP アドレス ·サブネットマスク ·デフォルトゲートウェイ
- ·DHCP モード

【コマンドの構文】

show ip conf

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show ip conf

MAC Address : 00:0D:0B:A2:00:82 IP Address : 192.168.1.254 Subnet Mask : 255.255.255.0

Default Gateway : 0.0.0.0 DHCP Mode : Disabled

BS000D0BA20082#

ip-filter

IP フィルタの有効/無効を設定します。指定された範囲の IP アドレスのみネットワーク経由で本製品の管理インターフェースにアクセスすることができます。

【コマンドの構文】

ip filter no ip filter

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# ip filter BS000D0BA20082(config)#

※ 認証ポート(dot1x)設定と MAC アドレスフィルタリング(ip filter)設定は併用できません。

ip-filter address

IP フィルタを適用する IP アドレスの範囲を設定します。ここで指定された範囲の IP のみネットワーク経由で本製品の管理 I/F にアクセスすることができます。

【コマンドの構文】

ip-filter address <ip>
no ip-filter address <ip>

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

(1つの IP アドレスを設定する場合)

BS000D0BA20082(config) # ip-filter address 192.168.17.147 BS000D0BA20082(config) #

(IP アドレスの範囲を設定する場合)

BS000D0BA20082(config)# ip-filter address 192.168.17.10-192.168.17.20

BS000D0BA20082(config)#

インタフェースコマンド

shutdown

ポートの使用を有効または無効に設定します。

【コマンドの構文】

shutdown no shutdown

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Interface configuration

```
! Enable port-3
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 3
BS000D0BA20082(config-if)# no shutdown
BS000D0BA20082(config-if)#

! Disable port-25(giga port)
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 25
BS000D0BA20082(config-if)# shutdown
BS000D0BA20082(config-if)#
```

speed-duplex

ポート通信の速度とデュプレックスモードを設定します。

※ 通信速度を固定した場合、AUTO-MDIX が無効になり、MDI-X に固定されます。

【コマンドの構文】

speed-duplex <option>

【パラメータ】

<option>

オプションは次のとおりです。

オプション	意味
auto	オートネゴシエーション
10-half	10 Mbps 半二重
10-full	10 Mbps 全二重
100-half	100 Mbps 半二重
100-full	100 Mbps 全二重

【デフォルト設定】

auto

【コマンドモード】

Interface configuration

```
! set port-3 speed 100 duplex full
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 3
BS000D0BA20082(config-if)# speed-duplex 100-full
BS000D0BA20082(config-if)#
```

flow-control

ポートのフロー制御を有効または無効に設定します。

【コマンドの構文】

flow-control no flow-control

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

有効

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
! Enable Flow control port-3
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 3
BS000D0BA20082(config-if)# flow-control
BS000D0BA20082(config-if)#
```

! Disable Flow control port-25(giga port)
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 25
BS000D0BA20082(config-if)# no flow-control
BS000D0BA20082(config-if)#

show interface info

ポート情報を表示します。表示する情報は以下の通りです。

- ・トランクポート ・タイプ ・状態 ・リンクの有無 ・現在のモード
- ・フローコントロールの有無

【コマンドの構文】

show interface info

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS000D0BA20082# show interface info						
Port	Name Trunk	Туре	Admin	Link	Mode	Flow Ctrl
1		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
2		100TX	Enabled	up	Auto (100F)	Disabled
3		100TX	Disabled	down	Auto	Disabled
4		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
5		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
6		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
7		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
8		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
9		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
10		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
11		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
12		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
13		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
14		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
15		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
16		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
17		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
18		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
19		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
20		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
21		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
22		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
23		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
24		100TX	Enabled	down	Auto	Disabled
25		1000T	Enabled	down	Auto	Disabled
26		1000T	Enabled	down	Auto	Disabled
BS000D0BA20082#						

show interface counters Ethernet

フレームの統計情報を表示します。

【コマンドの構文】

show interface counters Ethernet <port>

【パラメータ】

<port>

統計情報を表示させるポート番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS000D0BA20082#	show interface c	ounters ethernet 2	
Total RX Bytes	Total RX Pkts	Good Broadcast	Good Multicast
5182926	46373	7082	16
64-Byte Pkts	65-127 Pkts	128-255 Pkts	
25109	12204	1430	
256-511 Pkts	512-1023 Pkts	1024-1518 Pkts	
7630	0	0	
BS000D0BA20082#			

show interface counters errors Ethernet

エラーフレームの統計情報を表示します。

【コマンドの構文】

show interface counters errors Ethernet <port>

【パラメータ】

<port>

統計情報を表示させるポート番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082# show interface counters errors ethernet 2

CRC/Align Errors Undersize Pkts Oversize Pkts
0 0 0

Fragments Jabbers Collisions
0 0 0

BS000D0BA20082#
```

※パケット数のカウンタ上限値は、4294967295です。上限を超えると、カウンタは0に戻ります。

port monitor

ほかのポートからトラフィックをモニタするようにポートを設定します。
※ 設定できる Monitoring Port / Monitored Port は、それぞれ 1 ポートのみです。

【コマンドの構文】

port monitor <port> direction <direction>

【パラメータ】

<port> ポート番号を指定します。
<direction> モニターするポートの方向を指定します。

<direction></direction>	意味
receive	受信パケットをモニター
transmit	送信パケットをモニター
both	送受信パケットをモニター

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
! Set port-2 Monitoring Port, port-4 Monitored Port, direction is both. BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 2 BS000D0BA20082(config-if)# port mirror 4 direction both BS000D0BA20082(config-if)#
```

!Disable port-2 Monitoring Port BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 2 BS000D0BA20082(config-if)# no port monitor BS000D0BA20082(config-if)#

show monitor

ポートのモニタ情報を表示します。表示できる情報は以下の通りです。 ・ポートモニタの状態 ・モニタの方向 ・モニタされるポート ・モニタするポート

【コマンドの構文】

show monitor

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show monitor

Port monitor status : Disabled Monitoring direction : Both Monitoring port Monitored port : 2

BS000D0BA20082#

storm-control threshold

ストームコントロールのレートを設定します。

【コマンドの構文】

storm-control threshold <threshold>

【パラメータ】

ストームコントロールのしきい値 (1 秒あたりのパケット数) <threshold>

> を指定します。(設定範囲:1~1488100) しきい値を超えたフレームは破棄されます。

【デフォルト設定】

3000 (pps)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config) # storm-control threshold 1000 BS000D0BA20082(config)#

storm-control broadcast

ポートのブロードキャストストームコントロールの有効/無効を設定します。

【コマンドの構文】

storm-control broadcast no storm-control broadcast

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

! Set broadcast storm control Enable BS000D0BA20082(config)# storm-control broadcast

! Disable broadcast storm control BS000D0BA20082(config)# no storm-control broadcast

storm-control multicast

ポートのマルチキャストストームコントロールの有効/無効を設定します。

【コマンドの構文】

storm-control multicast no storm-control multicast

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

! Set multicast storm control Enable BS000D0BA20082(config)# storm-control multicast

! Disable multicast storm control BS000D0BA20082(config)# no storm-control multicast

storm-control unicast

ポートの宛先不明ユニキャスト(DLF)ストームコントロールの有効/無効を設定します。

【コマンドの構文】

storm-control unicast no storm-control unicast

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

! Set unicast storm control Enable BS000D0BA20082(config)# storm-control unicast

! Disable unicast storm control
BS000D0BA20082(config)# no storm-control unicast

show storm-control

ストームコントロールのステータスを表示します。表示される情報は以下の通りです。

- ·DLF ストームコントロールの有無
- ・マルチキャストストームコントロールの有無
- ・ブロードキャストストームコントロールの有無
- ・スレッショルド(しきい値)

【コマンドの構文】

show storm-control

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082# show storm-control

Port Storm Control Setting:
   DLF Broadcast Multicast Threshold
-------
Disabled Disabled Disabled 2000
```

BS000D0BA20082#

リンクアグリゲーションコマンド

trunk

トランクグループを追加または削除できます。

【コマンドの構文】

trunk <key> <port list> no trunk

【パラメータ】

<key> トランクグループを識別する番号指定します。 $(1 \sim 3)$

 $1 \sim 2$ は、10/100M ポートのトランクに使用し、3 は

Giga ポートのトランクに使用します。

<port list> トランクのメンバーに設定するポート番号のリストを指

定します。(入力例 1-2、1,2,3、1,2,3-5)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# trunk 1 3-5 BS000D0BA20082#

- ※ トランクは最大 3 グループで 10/100 ポートは、8 ポートまで設定できます。
- ※ 10/100M ポートと Giga ポートが混在したトランクポートは作成できません。

show trunk

トランクの情報を表示します。

【コマンドの構文】

show trunk

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show trunk

Key	Mode	Member Port List
1	Manual	3,4,5
2	Manual	12,13

BS000D0BA20082#

MAC アドレスコマンド

mac-address-table static

MAC アドレステーブルを静的に設定します。

【コマンドの構文】

mac-address-table static <mac-addr> <port> vlan <vlanID> no mac-address-table static

【パラメータ】

<mac-addr> MAC アドレスを指定します。 <port> ポート番号を指定します。 <vlanID> VLAN ID を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config) # mac-address-table static 00:40:26:00:11:22 ethernet 1 vlan 1
BS000D0BA20082(config) #

mac-address-table secure

MAC アドレスフィルタを設定します。本コマンドにより特定のポートに MAC アドレスを登録した場合、登録された MAC アドレスをソース MAC アドレスにもつフレームのみ転送されそれ以外のフレームは破棄します。

※ 各ポート最大 128 個まで、機器全体で最大 1024 個まで登録できます。また、同じ MAC アドレスを 複数のポートに登録することはできません。

【コマンドの構文】

mac-address-table secure <mac> Ethernet <port>

【パラメータ】

<mac> 登録する MAC アドレスを xx:xx:xx:xx:xx の形式で入

力します。

<port> MAC アドレスを登録するポートを指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config) # mac-address-table secure 11:22:33:44:55:66 ethernet 3
BS000D0BA20082(config) #

mac-address-table aging-time

MAC アドレス学習のエージング時間を設定します。

【コマンドの構文】

mac-address-table aging-time <sec>

【パラメータ】

<sec>

MAC アドレス学習のエージング時間(秒)を指定します (10 ~ 1000000)。

【デフォルト設定】

300 (秒)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# mac-address-table aging-time 50 BS000D0BA20082(config)#
```

show mac-address-table aging-time

MAC アドレス学習のエージング時間を表示します。

【コマンドの構文】

show mac-address-table aging-time

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
{\tt BS000D0BA20082\#\ show\ mac-address-table\ aging-time}
```

Aging Time: 300 Sec(s)

BS000D0BA20082#

show mac-address-table mac

MAC アドレステーブルを表示します。

【コマンドの構文】

show mac-address-table mac

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS000D0BA20082# show mac-address-table mac
Age-Out Time: 50 Sec.
   MAC Address Port
00:0C:29:F1:50:60
00:0C:6E:03:FC:43
                     1
00:0C:F1:C9:EE:73
                     1
00:0D:0B:04:39:26
                    1
00:0D:0B:A2:00:82 CPU
00:0D:56:F3:CD:97
00:0D:9D:59:7C:21
                    1
00:0E:A6:51:E0:52
                     1
00:0E:A6:7B:66:B6
                    1
00:40:26:00:11:22
BS000D0BA20082#
```

show mac-address-table interface

MAC アドレステーブルをポート別に表示します。

【コマンドの構文】

show mac-address-table interface <port>

【パラメータ】

<port>

ポート番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082# show mac-address-table interface ethernet 1
```

Age-Out Time: 50 Sec.

MAC Address	Port
00:01:80:3E:42:B1	1
00:02:8A:35:70:89	1
00:03:1B:03:22:E2	1
00:03:47:F9:82:99	1
00:07:40:4C:00:05	1
00:07:40:A4:97:56	1
00:07:E9:3E:B6:40	1
00:0D:0B:04:39:26	1
00:0E:A6:7B:66:B6	1
00:20:ED:31:3D:D1	1
00:30:48:71:E2:E1	1
00:40:26:00:11:22	1

BS000D0BA20082#

show mac-address-table vlan

MAC アドレステーブルを VLAN 別に表示します。

【コマンドの構文】

show mac-address-table vlan <vlanID>

【パラメータ】

<vlanID>

VLAN ID を指定します。(例:1、2)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082# show mac-address-table vlan 1
Age-Out Time: 50 Sec.
  MAC Address
                 Port
_____
00:01:80:5D:80:0C
00:03:47:FF:C8:A2
00:07:40:4C:00:05
                     1
00:0C:6E:03:FC:43
                     1
00:0C:F1:C9:EE:73
                     1
00:0D:0B:04:39:26
                     1
00:0D:0B:3C:40:6C
                     1
00:0E:A6:51:E0:52
00:0E:A6:7B:66:B6
00:11:09:D3:A1:FF
                     1
00:11:43:C3:98:5C
                     1
00:11:5B:5C:D6:6D
                     1
00:11:5B:5C:DE:8A
BS000D0BA20082#
```

※ 本コマンドでは、IVL モードのときのみ、MAC アドレスを表示できます。

show mac-address-table static

静的に設定した MAC アドレステーブルを表示します。

【コマンドの構文】

show mac-address-table static

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show mac-address-table static

MAC Address	Port	VLAN ID
00:00:A0:21:00:11	2	2

BS000D0BA20082#

show mac-address-table secure

MAC アドレスフィルタを設定します。本コマンドにより特定のポートに MAC アドレスを登録した場合、登録された MAC アドレスをソース MAC アドレスにもつフレームのみ転送されそれ以外のフレームはドロップします。

各ポート最大 128 個まで、全体で最大 1024 個まで登録できます。また、同じ MAC アドレスを複数のポートに登録することはできません。

【コマンドの構文】

show mac-address-table secure

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

スパニングツリーコマンド

spanning-tree version

スパニングツリーを有効にします。

【コマンドの構文】

spanning-tree version <ver>

【パラメータ】

<ver> rstp : Rapid スパニングツリー (RSTP) を有効

にします。

stpCompatible:スパニングツリー (STP) を有効にしま

す。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# spanning-tree version rstp
BS000D0BA20082(config)#
```

no spanning-tree enable

スパニングツリーを無効にします。

【コマンドの構文】

no spanning-tree enable

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config)# no spanning-tree enable
BS000D0BA20082(config)#
```

spanning-tree priority

ブリッジの優先度を設定します。

【コマンドの構文】

spanning-tree priority <priority>

【パラメータ】

<priority>

ブリッジの優先度を設定します。有効な優先度の値は STP 動作時は、0~65535、RSTP 動作時は、4096、 8192、12288、16384、20480、24576、28672、32768、 36864、40960、45056、49152、53248、57344 および

61440

無効な値を設定した場合、その値に近い有効な値が自動

的に設定されます。

【デフォルト設定】

32768

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# spanning-tree priority 4096 BS000D0BA20082(config)#

※ 本コマンドを設定する前にスパニングツリーを有効にしておいてください。

spanning-tree max-age

最大エージング時間を設定します。

【コマンドの構文】

spanning-tree max-age <seconds>

【パラメータ】

<seconds>

最大エージング時間を指定します(6~28(秒))。

【デフォルト設定】

20 (秒)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# spanning-tree max-age 28
BS000D0BA20082(config)#
```

spanning-tree hello-time

Hello パケットの送信間隔時間を設定します。

【コマンドの構文】

spanning-tree hello-time <seconds>

【パラメータ】

<seconds>

Hello パケットの送信間隔時間を指定します $(1 \sim 9)$

【デフォルト設定】

2 (秒)

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config)# spanning-tree hello-time 9
BS000D0BA20082(config)#
```

spanning-tree forward-time

本製品が状態を変更するまでに待機する時間を設定します。

【コマンドの構文】

spanning-tree forward-time <seconds>

【パラメータ】

<seconds> 状態を変更するまでの待機時間を指定します(11 ~ 30(秒))。

【デフォルト設定】

15 (秒)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# spanning-tree forward-time 11
BS000D0BA20082(config)#
```

spanning-tree shutdown

各ポートでスパニングツリーを有効または無効にできます。

【コマンドの構文】

spanning-tree shutdown no spanning-tree shutdown

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
! Enable MSTP on port 4
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 4
BS000D0BA20082(config-if)# no spanning-tree shutdown
BS000D0BA20082(config-if)#

! Disable MSTP on port 4
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 4
BS000D0BA20082(config-if)# spanning-tree shutdown
BS000D0BA20082(config-if)#
```

※ 本コマンドを使用する前に全体のスパニングツリーを有効にしておいてください。

spanning-tree port-priority

各ポートの優先度を設定します。

【コマンドの構文】

spanning-tree port-priority <priority>

【パラメータ】

<priority>

ポートの優先度を設定します。値が大きいほど優先度が 下がります。有効な優先度の値は STP 動作時は、0~ 255、RSTP 動作時は 0、16、32、48、64、80、96、112、 128、144、160、176、192、208、224 および 240 です。 無効な値を設定した場合、その値に近い有効な値が自動 的に設定されます。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
! Set CIST port priority 20 on port 4
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 4
BS000D0BA20082(config-if)# spanning-tree port-priority 20
BS000D0BA20082(config-if)#
```

spanning-tree cost

各ポートのパスコストを設定できます。

【コマンドの構文】

spanning-tree cost <cost>

【パラメータ】

<cost>

ポートのパスコストを指定します $(1 \sim 200000000)$ 。値 が大きいほど優先度が下がります。(0は自動検出です)

【デフォルト設定】

【コマンドモード】

Interface configuration

```
! Set CIST port path cost 19 on port 4
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 4
BS000D0BA20082(config-if) # spanning-tree cost 19
BS000D0BA20082(config-if)#
```

show spanning-tree configuration

スパニングツリーの設定内容を表示します。

【コマンドの構文】

show spanning-tree configuration

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS000D0BA20082# show spanning-tree configuration
Spanning tree protocol IEEE
Root ID
          Priority 32768
           Address: 00:0d:0b:a2:00:d0
           Hello Time 9 sec Max Age 20 sec Forward Delay 11 sec
Bridge ID Priority 32768
           Address: 00:0D:0B:A2:00:D0
           Hello Time 9 sec Max Age 20 sec Forward Delay 11 sec
Port Trunk Link State
                         Speed Priority Path Cost STP Status
____ _____
                                     96
      --- up
                Forwarding 100
                                              19
                                                        Enabled
      --- down Blocking 10
                                    128
                                            2000000 Enabled
     --- down Blocking 10
--- down Blocking 10
                                   128
128
                                            2000000 Enabled
                                            2000000 Enabled
                                   128
128
128
128
128
128
128
128
      --- down Blocking 10
--- down Blocking 10
                                            2000000 Enabled
                                            2000000 Enabled
      --- down Blocking 10
--- down Blocking 10
--- down Blocking 10
                                            2000000 Enabled
                                             2000000 Enabled
                                            2000000 Enabled
  9
      --- down Blocking 10
--- down Blocking 10
                                            2000000 Enabled
 10
                                            2000000 Enabled
 11
      --- down Blocking 10
--- down Blocking 10
      --- down Blocking 10 128
--- down Blocking 10 128
--- down Blocking 10 128
12
                                            2000000 Enabled
 13
                                            2000000 Enabled
                                            2000000 Enabled
BS000D0BA20082#
```

IGMP スヌーピングコマンド

ip igmp snooping enable

IGMP スヌーピングを有効または無効に設定します。

【コマンドの構文】

ip igmp snooping enable no ip igmp snooping enable

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

!Enable igmp snooping
BS000D0BA20082(config)# ip igmp snooping enable
BS000D0BA20082(config)#

ip igmp snooping aging-time

IGMP スヌーピングで学習したルータおよびホストのエージング時間を設定します。

【コマンドの構文】

ip igmp snooping aging-time {router | host} <sec>

【パラメータ】

rooter: 学習したルータのエージング時間を指定します。ここで

指定した時間 Query を受け取らないとルータが存在しな

いと判断します。

host: 学習したホストのエージング時間を指定します。ここで

指定した時間 Report を受け取らないとそのグループを

削除します。

<sec> 学習したルータ又はホストのエージング時間を秒単位で

設定します。(ルータの場合、60~600、ホストの場合、

130-1225)。

【デフォルト設定】

ルータポート:125 (秒) ホストポート:260 (秒)

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

(ルータのエージング時間を設定する場合)

BS000D0BA20082(config)# ip igmp snooping aging-time router 100 BS000D0BA20082(config)#

(ホストのエージング時間を設定する場合)

BS000D0BA20082(config)# ip igmp snooping aging-time host 200 BS000D0BA20082(config)#

show ip igmp snooping conf

IGMP スヌーピングの設定情報を表示します。表示される情報は以下の通りです。
・IGMP の有効 / 無効 ・ホストエージング時間 ・ルータポートエージング時間

【コマンドの構文】

show ip igmp snooping conf

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082# show ip igmp snooping conf
```

IGMP Snooping Status : Enabled Host Port Age-Out Time : 200 <sec> Router Port Age-Out Time : 100 <sec>

BS000D0BA20082#

show mac-address-table multicast

学習したマルチキャストアドレスの情報を表示します。

【コマンドの構文】

show mac-address-table multicst

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

show ip igmp snooping mrouter

学習したマルチキャストルータの情報を表示できます。 表示する情報は、ルータが接続しているポート番号と VLAN ID です。

【コマンドの構文】

show ip igmp snooping mrouter

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS000D0BA20082# show ip igmp snooping mrouter

VLAN ID Port List

1 16

BS000D0BA20082#
```

VLAN コマンド

name

VLAN に名前をつけます。

【コマンドの構文】

name <name>

※ member コマンドで追加した場合、tagged で追加されます。

【パラメータ】

<name>

任意の名前を指定します。

【デフォルト設定】

VLAN1 の VLAN 名は、default です。(半角英数字、"-"(ハイフン) または "_"(アンダーバー) 32 文字まで。)

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# interface vlan 2
BS000D0BA20082(config-vlan)# name vlan2
BS000D0BA20082(config-vlan)#
```

member

新規 VLAN を作成またはシステム内の既存 VLAN を修正できます。

【コマンドの構文】

member <port list>

【パラメータ】

<port list>

VLAN に追加するポート番号のリストを指定します。

例:1-2、1,2,3、1,2,3-5 など

【デフォルト設定】

全ポート VLAN1 の Untag メンバーです

【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS000D0BA20082(config)# interface vlan 2
BS000D0BA20082(config-vlan)# member 1-5,10,15-19
BS000D0BA20082(config-vlan)#
```

management

指定の VLAN をマネージメント VLAN に指定します。マネージメント VLAN に指定された VLAN グループに属するパソコンは本製品の管理インターフェースにアクセスできます。

【コマンドの構文】

management no management

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# interface vlan 2
BS000D0BA20082(config-if)# management
BS000D0BA20082(config-if)#
```

no interface

既存の VLAN を削除します。

【コマンドの構文】

no interface <vlanID>

【パラメータ】

<vlanID>

VLAN ID を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config)# no interface vlan 2
BS000D0BA20082(config)#
```

untagged

ポートをアンタグメンバに設定します。

※ member コマンドで追加された時点では、tagged 設定となります。

【コマンドの構文】

untagged <port>

【パラメータ】

<port>

アンタグメンバに設定するポート番号を指定します。

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config-if)# untagged 1-20
BS000D0BA20082(config-if)#
```

PVID

PVID を設定します。受信したアンタグフレームは、PVID で指定された値の VLAN グループに所属します。

【コマンドの構文】

PVID <vlanID>

【パラメータ】

<vlanID>

VLAN ID を指定します。(1~4094)

【デフォルト設定】

1

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
! Set port 2 PVID 3
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 2
BS000D0BA20082(config-if)# PVID 3
BS000D0BA20082(config-if)#
```

※ 各ポートは、PVID で設定する値の VLAN のメンバーでなければいけません。

frame-type

ポートの受信するフレームタイプを設定します。

【コマンドの構文】

frame-type <type>

【パラメータ】

<type>

all すべてのフレームを受信します。

tag-only タグ付きフレームだけを受信します。タグなし フレームは破棄されます。

【デフォルト設定】

all

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

! Set port 2 frame type admit all BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 2 BS000D0BA20082(config-if)# frame-type all BS000D0BA20082(config-if)#

vlan learning

MACアドレス学習方式を設定します。

【コマンドの構文】

vlan learning <method>

【パラメータ】

<method> IVI.: MAC アドレスの学習方式を IVI. 設定にします。

SVL: MAC アドレスの学習方式を SVL 設定にします。

【デフォルト設定】

SVL

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# vlan learning SVL System will reboot later BS000D0BA20082(config)#

- ※ MAC アドレス学習方式を変更すると、本製品は自動的に再起動し、IP アドレスを除く全てのパラメータをリセットします。
- ※この設定以外は事前に設定保存しておく必要があります。設定保存されていないと、この設定以外はもとの設定に戻ります。
- 本製品はMACアドレスの学習方式としてIVL方式およびSVL方式(工場出荷設定状態)の両方に対応しております。IVL方式では、VLAN毎にMACアドレステーブルを保持する方式となり、SVL方式ではスイッチ全体で1つのMACアドレステーブルを保持する方式となります。本製品でVLANを組まれる際、IVL/SVLの動作の違いを考慮された上でネットワークを設計してください。

show vlan

VLAN 情報を表示します。

【コマンドの構文】

show vlan <vlanID>

【パラメータ】

<vlanID> VLAN ID を指定します。

(例:1、2、all)

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS000D0BA20082# show vlan all				
VLAN	Name	Type	Mgmt	Ports
1	Default	Permanent	UP	Fa1,Fa2,Fa3,Fa4,Fa6 Fa7,Fa8,Fa9,Fa10,Fa11 Fa12,Fa13,Fa14,Fa15,Fa16 Fa17,Fa18,Fa19,Fa20,Fa21 Fa22,Fa23,Fa24,Fa25,Fa26
2	VLAN-2	Static	DOWN	Fa5
3	VLAN-3	Static	DOWN	Fa1,Fa2,Fa3,Fa4,Fa5 Fa10,Fa15,Fa16,Fa17,Fa18 Fa19
BS000D0BA20082#				

show vlan port

ポートの PVID と受信フレームタイプの情報を表示します。

【コマンドの構文】

show vlan port

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

```
BS000D0BA20082# show vlan port
Port PVID Acceptable Frame Type
      1 Admit All
       2 Admit All
       1 Admit All
  3
      1 Admit All
  4
  5
      1 Admit All
      1 Admit All
      1 Admit All
  7
  8
      1 Admit All
  9
      1 Admit All
 10
      1 Admit All
 11
      1 Admit All
      1 Admit All
 12
      1 Admit All
 13
      1 Admit All
 14
 15
      1 Admit All
 16
      1 Admit All
      1 Admit All
 17
 18
      1 Admit All
 19
      1 Admit All
 20
      1 Admit All
 21
      1 Admit All
 22
      1 Admit All
 23
      1 Admit All
       1 Admit All
 24
       1 Admit All
 25
      1 Admit All
 26
BS000D0BA20082#
```

show vlan vlan-by-port

ポートの所属する VLAN の情報を表示します。

【コマンドの構文】

show vlan vlan-by-port

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS000D0BA20082# show vlan vlan-by-port		
Port	VLAN ID	
1	1	
2	1-2	
3	1	
4	1	
5	1	
6	1	
7	1	
8	1	
9	1	
10	1	
11	1	
12	1	
13	1	
14	1	
15	1	
16	1	
17	1	
18	1	
19	1	
20	1	
21	1	
22	1	
23	1	
24	1	
25	1	
26	1	
BS000D0	DBA20082#	

QoS コマンド

mls qos

QoS を有効または無効にします。

【コマンドの構文】

mls qos no mls qos

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# mls qos
BS000D0BA20082(config)#
```

gos ip-enable

DSCP/TOS に基づく優先度制御を有効又は無効にします。

【コマンドの構文】

qos ip-enable (DSCP/TOS に基づく優先度制御を有効にします。) no gos ip-enable (DSCP/TOS に基づく優先度制御を無効にします。)

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config)# no qos ip-enable
BS000D0BA20082(config)#
```

priority-queue cos-map

802.1p に基づく 8 段階のフレームプライオリティ(CoS値)を 4 つのトラフィッククラス(プライオリティキュー)にマッピングします。

【コマンドの構文】

priority-queue cos-map <traffic class> <priority>

【パラメータ】

<traffic class=""></traffic>	トラフィッククラスを指定します。
	(0:低、1:普通、2:高、3:最高)
<pre><priority></priority></pre>	802.1p に基づくフレームプライオリティを指定します。
	$(0 \sim 7)$

【デフォルト設定】

priority	traffic class
0	1
1	0
2	0
3	1
4	2
5	2
6	3
7	3

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config) # priority-queue cos-map 1 3
BS000D0BA20082(config) #
```

default-priority

アンタグフレームに適用するデフォルトの優先度を設定します。

【コマンドの構文】

default-priority <traffic class>

【パラメータ】

<traffic class>

トラフィッククラスを指定します。(0:低、1:最高)

【デフォルト設定】

0

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config-if)# default-priority 0
BS000D0BA20082(config-if)#
```

※ アンタグフレームに適用する TrafficClass は低と最高の 2 レベルのみです。

tos

TOS をトラフィッククラスにマッピングします。

【コマンドの構文】

tos <tos> <traffic class>

【パラメータ】

<tos>

TOS 値を指定します。(0~7)

<traffic class>

TOS にマップングさせる traffic class を指定します。

(0:低、1:普通、2:高、3:最高)

【デフォルト設定】

TOS 値 0 ~ 7 に対して全て 0

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config) # tos 7 3
BS000D0BA20082(config) #
```

dscp

DCSP をトラフィッククラスにマッピングします。

【コマンドの構文】

cos <dscp> <traffic class>

【パラメータ】

<dscp> DSCP 値を指定します。 $(0 \sim 63)$

<traffic class> DSCP にマップングさせる traffic class を指定します。

(0:低、1:普通、2:高、3:最高)

【デフォルト設定】

DSCP 値 0 ~ 63 に対して全て 0

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# cos 0 3 BS000D0BA20082(config)#

show tos

TOS にマッピングされたトラフィッククラス(プライオリティキュー)表示します。

【コマンドの構文】

show tos

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS000D0	BA20082#	show tos
TOS	Traffic	Class
0	0	
1	0	
2	1	
3	1	
4	2	
5	2	
6	3	
7	3	
BS000D0BA20082#		

show dscp

DCSP にマッピングされたトラフィッククラス(プライオリティキュー)表示します。

【コマンドの構文】

show cos

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

BS000D0BA20082# show dscp		
DSCP	Traffic Class	
0	0	
1	0	
2	0	
3	0	
4	0	
5	0	
6	0	
7	0	
8	0	
9	0	
	•	
	•	
	•	
	(中略)	
	•	
	•	
	•	
54	3	
55	3	
56	3	
57	3	
58	3	
59	3	
60	3	
61	3	
62	3	
63	3	
BS000D	00BA20082#	

show mls gos

QoS が有効かどうかを表示します。

【コマンドの構文】

show mls qos

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show mls qos

Quality of Service Status: Disabled

BS000D0BA20082#

show priority-queue cos-map

QoS 情報を表示できます。CoS 値とトラフィッククラス(プライオリティキュー)の対応が表示されます。

【コマンドの構文】

show priority-queue cos-map

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show priority-queue cos-map

Traffic Class Queue

0 0
1 0
2 2
3 1
4 2
5 2
6 3
7 3

BS000D0BA20082#

qos

処理に TOS を使用するか、DSCP を使用するかを設定します。

【コマンドの構文】

qos <ip-priority> enabled

【パラメータ】

<ip-priority> DSCP IP パケットの優先度処理に DSCP を使用しま

す。

TOS IP パケットの優先度処理に TOS を使用します。

【デフォルト設定】

TOS

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# qos TOS enabled BS000D0BA20082(config)#

※ TOS と DSCP は同時に有効にすることはできません。

gos method

キューのスケジューリング方法を設定します。

【コマンドの構文】

qos method <method>

【パラメータ】

<ip-priority> strict キューのスケジューリングに strict を使用しま

す。この場合、優先度の高いキューが絶対的に

優先になります。

Wrr キューのスケジューリングに wrr を使用しま

す。この場合、優先度の低いキューでも一定の

割合で出力することができます。

【デフォルト設定】

strict

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# qos method wrr BS000D0BA20082(config)#

wrr-queue

WRR の比率を設定します。

【コマンドの構文】

wrr-queue <trafic class> <weight>

【パラメータ】

< trafic class > トラフィッククラス(プライオリティキュー)を指定し

ます。(0:低、1:普通、2:高、3:最高)

<weight> 各トラフィッククラスに対応する比率を指定します。値

が大きいほど比率が大きくなります。 $(1 \sim 55)$

【デフォルト設定】

Traffic Class	Weight
0	1
1	2
2	4
3	8

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# wrr-queue 0 1 BS000D0BA20082(config)#

show gos method

現在のキュースケジューリングの方法を WRR の比率を表示します。

【コマンドの構文】

show qos method

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show qos method

Scheduling Method: Weighted Round Robin

Weight
1
2
4
8

ポートセキュリティコマンド

dot1x nas-id

NAS ID を設定します。

【コマンドの構文】

dot1x nas-id <NASID>

【パラメータ】

<NASID>

NAS ID を設定します。(半角英数字、"-"、"_"を 16 文字まで) [NAS: Network Access Server]

【デフォルト設定】

NAS1

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# dot1x nas-id BUFFALO
BS000D0BA20082(config)#
```

dot1x termination-action

Termination-Action 属性に従うか従わないかを設定します。

【コマンドの構文】

dot1x terminination-action (Termination-Action 属性に従います。)
no dot1x terminination-action (Termination-Action 属性に従いません。)

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

no dot1x terminination-action

【コマンドモード】

Global configuration.

```
BS000D0BA20082(config)# dot1x termination-action
BS000D0BA20082(config)#
```

dot1x port-control

各ポートでポートセキュリティ機能を有効/無効に設定します。

【コマンドの構文】

dot1x port-control <mode>(ポートセキュリティ機能を有効にします。) no dot1x port-control(ポートセキュリティ機能を無効にします。)

【パラメータ】

<mode> auto-perMAC MAC ベースのポートセキュリティを有効

にします。

auto-perPort ポートベースのポートセキュリティを有

効にします。

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 2
BS000D0BA20082(config-if)# dot1x port-control auto-perPort
BS000D0BA20082(config-if)#

- ※ MAC ベース (auto-perMAC) の場合、サポートできる最大サプリカント数は機器全体で256 個までです。(ポート毎の制限はありません。)また、EAP フレームを転送することができる HUB を使ってパソコンを接続した場合は、スイッチに直接接続しなくても認証サーバで認証することができます。
- ※ 認証ポート(dot1x)設定と MAC アドレスフィルタリング(ip filter)設定は併用できません。

MAC ベース認証時は、次の IEEE802.1X 対応サプリカントが必要です。

• EAPOL-START 機能を持ったサプリカント

例) 弊社 クライアントマネージャ 3 Ver.1.2.6 以降、

Funk Software 社 Odyssey Client など

(全ての環境での動作保証をするものではありません)

※Mac ベース認証時は WindowsXP/2000 の持つ OS 標準サプリカントはご利用いた だけません。

dot1x re-authentication

各ポートで再認証を有効/無効にします。

【コマンドの構文】

dot1x re-authentication(再認証を有効にします。) no dot1x re-authentication(再認証を無効にします。)

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

no dot1x re-authentication

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 2
BS000D0BA20082(config-if)# dot1x re-authentication
BS000D0BA20082(config-if)#
```

※ 再認証が無効の場合、サーバから SessionTimeout を通知されても再認証を行いません。

dot1x timeout re-authperiod

再認証の時間を設定します。

【コマンドの構文】

dot1x timeout re-authperiod <second>

【パラメータ】

<second>

再認証の時間を秒単位で設定します。(1~65535 秒)

【デフォルト設定】

3600 (秒)

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# interface ethernet 2
BS000D0BA20082(config-if)# dot1x timeout re-authperiod 600
BS000D0BA20082(config-if)#
```

※ サーバからSessionTimeoutが指定されている場合、本項目は無視されサーバが通知する値に従います。

dot1x timeout tx-period

EAP-request/identity フレームの送信間隔を設定します。

【コマンドの構文】

dot1x timeout tx-period <second>

【パラメータ】

<second>

EAP-request/identity フレームの送信間隔を秒単位で設定します。(1 ~ 65535 秒)

【デフォルト設定】

30 (秒)

【コマンドモード】

Interface configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config-if)# dot1x timeout tx-period 20
BS000D0BA20082(config-if)#
```

dot1x init

認証済みのポートの状態を未認証の状態に戻し、再度認証プロセスを実行します。

【コマンドの構文】

dot1x init

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Interface configuration

```
BS000D0BA20082(config-if)# dot1x init
BS000D0BA20082(config-if)#
```

show dot1x

ポートセキュリティに関する情報を表示します。

【コマンドの構文】

show dot1x <port list>

【パラメータ】

<port list>

情報を表示するポート番号を入力します。 (例)1-2、1,2,3、1,2,3-5

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show dot1x 1-2

NAS ID : buffalo

Port No : 1

Port Mode : Port Based Port Status : Authorized Port Control : Disabled Transmission Period: 30 sec Re-auth Period : 3600 sec Re-auth Status : Disabled

NAS ID : buffalo

Port No : 2

Port Mode : Port Based Port Status : Authorized Port Control : Disabled Transmission Period: 20 sec Re-auth Period : 600 sec Re-auth Status : Enabled

認証サーバコマンド(RADIUS)

radius-server host

認証サーバ(RADIUS サーバ)を設定します。

【コマンドの構文】

radius-server host < index> < ip-address> [timeout <seconds>] [retransmit <retries>] [key <string>] [udp-port <port>]

【パラメータ】

<index> 認証サーバの index 番号(1 または 2) を設定します。

<ip-address> 認証サーバの IP アドレスを設定します。

timeout 認証サーバから応答がない場合のタイムアウト時間を設

定する場合に指定するキーワードです。省略可です。

<seconds> 認証サーバから応答がない場合のタイムアウト時間を秒

単位で設定します。(1~1000(秒))

retransmit 認証サーバから応答がない場合に再送回数を指定するた

めのキーワードです。省略可です。

<retries> 認証サーバから応答がない場合に再送回数を設定しま

す。(1~120(回))

key SharedSecret を指定するキーワードです。省略可です。

<string>SharedSecret を設定します。(半角英数字 - 20 文字まで)udp-port認証ポート番号を設定するキーワードです。省略可です。

<port> 認証ポート番号を設定します。(1 ~ 65535)

【デフォルト設定】

IP: 0.0.0.0 Timeout: 10秒 Retransmit: 3回

Key:なし UDP port: 1812

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

(全項目入力した場合の例)

BS000D0BA20082(config) # radius-server host 1 192.168.1.60 timeout 15 retransmit 6 key secret udp-port 1812
BS000D0BA20082(config) #

(IP と Sharedsecret のみ入力した場合の例)

BS000D0BA20082(config) # radius-server host 1 192.168.1.60 key secret BS000D0BA20082(config) #

- ※ 1 台の認証サーバを使用するときは、Index1 にサーバを設定してください。
- ※ Index1、2 ともサーバが設定されているときは、Index1 のサーバを優先に認証をおこないます。また、Index1 のサーバがダウンしているときは、Index2 のサーバが使用されます。

show radius-server

認証サーバ(RADIUS サーバ)の情報を表示します。

【コマンドの構文】

show radius-server

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show radius-server

Server IP Address : 192.168.1.60

Shared Secret : secret

Response Time : 15 seconds

Maximum Retransmission : 6

 $\begin{array}{lll} \mbox{Termination Action:} & \mbox{Enabled} \\ \mbox{Session-Timeout:} & \mbox{N/A} \\ \mbox{Termination Action Status:N/A} \\ \end{array}$

SNTP コマンド

sntp server

SNTP サーバの設定をおこないます。

【コマンドの構文】

sntp server <ip>

【パラメータ】

<ip>

SNTP サーバの IP アドレス

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration.

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config) # sntp server 172.16.5.198
BS000D0BA20082(config) #
```

※ SNTP を使用しない場合、スイッチが起動したときに 1900 年 1 月 1 日 0 時 0 分 0 秒が設定され、この日付を起点にカウントされます。

sntp poll-interval

SNTP オペレーションのポーリング間隔を設定します。ここで指定された時間間隔で時刻の取得を行います。

【コマンドの構文】

sntp poll-interval <min>

【パラメータ】

<min>

ポーリング間隔の時間(分)を指定します(1 \sim 1440)。

【デフォルト設定】

1 (分)

【コマンドモード】

Global configuration.

```
BS000D0BA20082(config)# sntp poll-interval 300
BS000D0BA20082(config)#
```

sntp daylight-saving

タイムゾーンが適用される場合に、夏時間調整を有効または無効にします。

【コマンドの構文】

sntp daylight-saving no sntp daylight-saving

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration.

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# sntp daylight-saving BS000D0BA20082(config)#
```

※ 指定されたタイムゾーンに夏時間調整がない場合、本コマンドは無効です。

sntp timezone

タイムゾーンを設定します。

【コマンドの構文】

sntp timezone <location>

【パラメータ】

<location>

タイムゾーンを数値で設定します。 $(1 \sim 63)$ 。

```
以下の通りで、それぞれ右のタームゾーンに対応します。
設定できる数値は、
    (GMT-12:00) Eniwetok, Kwajalein
1
    (GMT-11:00) Midway Island, Samoa
2
    (GMT-10:00) Hawaii
4
    (GMT-09:00) Alaska
    (GMT-08:00) Pacific Time (US & Canada), Tijuana
5
6
    (GMT-07:00) Arizona
7
    (GMT-07:00) Mountain Time (US & Canada)
    (GMT-06:00) Central Time (US & Canada)
8
9
    (GMT-06:00) Mexico City, Tequcigalpa
10
   (GMT-06:00) Saskatchewan
11
    (GMT-05:00) Bogota, Lima, Ouito
    (GMT-05:00) Eastern Time (US & Canada)
12
13
   (GMT-05:00) Indiana (East)
   (GMT-04:00) Atlantic Time (Canada)
14
15
    (GMT-04:00) Caracas, La Paz
16
    (GMT-04:00) Sasntiago
17
    (GMT-03:30) Newfoundland
    (GMT-03:00) Brasilia
18
19
    (GMT-03:00) Buenos Aires, Georgetown
20
    (GMT-02:00) Mid-Atlantic
21
    (GMT-01:00) Azores, Cape Verde Is.
22
    (GMT)
                Casablance, Monrovia
23
                Greenwich Mean Time: Dublin, Edinburgh, Lisbon, London
    (GMT)
24
    (GMT+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna
25
    (GMT+01:00) Belgrade, Bratislava, Budapest, Ljubljana, Praque
26
    (GMT+01:00) Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris, Vilnius
27
    (GMT+01:00) Sarajevo, Skopje, Sofija, Warsaw, Zagreb
28
    (GMT+02:00) Athens, Istanbul, Minsk
29
    (GMT+02:00) Bucharest
    (GMT+02:00) Cairo
30
31
    (GMT+02:00) Harare, Pretoria
32
    (GMT+02:00) Helsinki, riga, Tallinn
33
    (GMT+02:00) Jerusalem
34
    (GMT+03:00) Baghdad, kuwait, Riyadh
35
    (GMT+03:00) Moscow, St. Petersburg, Volgograd
36
    (GMT+03:00) Nairobi
37
    (GMT+03:30) Tehran
38
    (GMT+04:00) Abu Dhabi, Muscat
39
    (GMT+04:00) Baku, Tbilisi
    (GMT+04:30) Kabul
40
41
    (GMT+05:00) Ekaterinburg
    (GMT+05:00) Islamabad, Karachi, Tashkent
42
43
    (GMT+05:30) Bombay, Calcutta, Madras, New Delhi
```

```
44
    (GMT+06:00) Astana, Almaty, Dhaka
45
   (GMT+06:00) Colombo
   (GMT+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
   (GMT+08:00) Beijing, Chongging, Hong Kong, Urumgi
47
48
   (GMT+08:00) Perth
   (GMT+08:00) Singapore
49
50
   (GMT+08:00) Taipei
   (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo
51
52
   (GMT+09:00) Seoul
53
   (GMT+09:00) Yakutsk
54
   (GMT+09:30) Adelaide
55
   (GMT+09:30) Darwin
56
   (GMT+10:00) Brisbane
57
   (GMT+10:00) Canberra, Melbourne, Sydney
58 (GMT+10:00) Guarn, Port Moresby
59
   (GMT+10:00) Hobart
60
   (GMT+10:00) Vladivostok
   (GMT+11:00) Magadan, Solomon Is., New Calcdonia
61
62
   (GMT+12:00) Auckland, Wellington
63 (GMT+12:00) Fiji, Kamchatka, Marshall Is.
```

【デフォルト設定】

51 (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

【コマンドモード】

Global configuration.

```
BS000D0BA20082(config)# sntp timezone 50
BS000D0BA20082(config)#
```

show sntp

インタフェースの SNTP 設定情報を表示します。

【コマンドの構文】

show sntp

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show sntp

Time (HH:MM:SS) : 00:36:51
Date (YYYY/MM/DD) : 1900/01/01 Thursday

SNTP Server IP : 192.168.1.92

SNTP Polling Interval : 5 Min

: (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo Time Zone

Daylight Saving : N/A

システムログコマンド

syslog enable

syslog 転送機能を有効 / 無効にします。

【コマンドの構文】

syslog enable no syslog enable

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

無効

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# syslog enable
BS000D0BA20082(config)#
```

□メモ 一部の syslog メッセージは、SNMP トラップが有効のときにのみ転送されます。

syslog server-ip

syslog サーバの IP アドレスを設定します。

【コマンドの構文】

syslog server-ip <ip-address>

【パラメータ】

<ip-address>

syslog サーバの IP アドレスを設定します。

【デフォルト設定】

0.0.0.0

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config)# syslog server-ip 192.168.1.80
BS000D0BA20082(config)#
```

syslog header-info

転送する syslog メッセージに付加する情報を設定します。

【コマンドの構文】

syslog header-info {simple | complete}

【パラメータ】

simple syslog メッセージにスイッチの MAC アドレスの情報を

付加します。

complete syslog メッセージにスイッチの MAC アドレスとスイッ

チ名(SystemName)の情報を付加します。

【デフォルト設定】

simple syslog メッセージにスイッチの MAC アドレスの情報を

付加します。

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# syslog header-info complete
BS000D0BA20082(config)#
```

syslog type config

syslog サーバに転送する Configuration(設定)メッセージを指定します。

【コマンドの構文】

syslog type config {not-send | notice | info | both}

【パラメータ】

not-send Configuration メッセージは転送しません。

notice notice の重要度を持つメッセージのみ転送します。 Info info の重要度を持つメッセージのみ転送します。

both 全てのメッセージを転送します。

【デフォルト設定】

not-send configuration メッセージは転送しません。

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config)# syslog type config both
BS000D0BA20082(config)#
```

syslog type authentication

syslog サーバに転送する authentication (認証)メッセージを指定します。

【コマンドの構文】

syslog type authentication {not-send | notice | info | both}

【パラメータ】

not-send authentication メッセージは転送しません。

notice notice の重要度を持つメッセージのみ転送します。 Info info の重要度を持つメッセージのみ転送します。

both 全てのメッセージを転送します。

【デフォルト設定】

not-send authentication メッセージは転送しません。

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082(config)# syslog type authentication both BS000D0BA20082(config)#
```

syslog type system

syslog サーバに転送する system(システム)メッセージを指定します。

【コマンドの構文】

syslog type system {not-send | notice | info | both}

【パラメータ】

not-send system メッセージは転送しません。

notice notice の重要度を持つメッセージのみ転送します。
Info info の重要度を持つメッセージのみ転送します。

both 全てのメッセージを転送します。

【デフォルト設定】

not-send system メッセージは転送しません。

【コマンドモード】

Global configuration

```
BS000D0BA20082(config)# syslog type system both
BS000D0BA20082(config)#
```

syslog type device

syslog サーバに転送する device(デバイス)メッセージを指定します。

【コマンドの構文】

syslog type device {not-send | notice | info | both}

【パラメータ】

not-send device メッセージは転送しません。

notice notice の重要度を持つメッセージのみ転送します。 Info info の重要度を持つメッセージのみ転送します。

both 全てのメッセージを転送します。

【デフォルト設定】

not-send device メッセージは転送しません。

【コマンドモード】

Global configuration

【コマンドの例】

 ${\tt BS000D0BA20082(config)\# syslog type device both}$

BS000D0BA20082(config)#

show syslog

スイッチのシステムログを表示します。

【コマンドの構文】

show syslog

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

BS000D0BA20082# show syslog			
Entry	Time(YYYY/MM/DD HH:MM:SS)	Event	
1	0000/00/00 00:00:27	Login from console	
2	0000/00/00 00:14:29	(Bridge) Topology Change	
3	0000/00/00 00:00:20	Login from console	
4	0000/00/00 00:00:51	Login from console	
5	0000/00/00 16:03:09	Login from console	
6	0000/00/00 00:06:30	Login from console	
7	0000/00/00 00:17:01	Reboot: Normal	
8	0000/00/00 00:01:18	Login from console	
9	0000/00/00 00:10:27	Login from console	
10	0000/00/00 01:05:50	Login from console	
11	0000/00/00 01:06:01	(TRAP)Port-23 link-down	
12	0000/00/00 01:06:04	(TRAP)Port-23 link-up	
BS000D0BA20082#			

※一部のメッセージは、SNMPトラップが有効の場合のみ表示されます。

show syslog config

システムログサーバの情報を表示します。

【コマンドの構文】

show syslog config

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Privileged EXEC

【コマンドの例】

```
BS000D0BA20082# show syslog config
```

Syslog transmit configuration
Syslog Status : Enabled
Syslog Server IP : 192.168.1.80
Header Info. : MAC address

Type

Configuration : Notice + Info Authentication : Notice + Info System : Notice + Info Device : Notice + Info

syslog clear

すべてのシステムログを削除します。

【コマンドの構文】

syslog clear

【パラメータ】

なし

【デフォルト設定】

なし

【コマンドモード】

Global configuration.

【コマンドの例】

BS000D0BA20082(config)# syslog clear BS000D0BA20082(config)#

